Dell™ PowerEdge™ 6950 系统 硬件用户手册

注、注意和警告

注:注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

注意:注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

警告: 警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本说明文件中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2006 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标: Dell、DELL 徽标、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、Latitude、PowerConnect、PowerEdge、PowerVault、PowerApp、Dell OpenManage 和 Dell XPS 是 Dell Inc. 的商标; Microsoft、MS-DOS、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标; AMD、AMD PowerNow! 和 Opteron 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标; EMC 是 EMC Corporation 的注册商标。

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

2006 年 9 月 P/N UW443 修订版 A00

目录

1	关于系统
	您可能需要的其它信息
	在系统启动过程中访问系统配置10
	前面板部件和指示灯
	背面板部件和指示灯
	电源指示灯代码
	NIC 指示灯代码
	LCD 状态信息 解决 LCD 状态信息描述的问题 22 删除 LCD 状态信息 22
	系统信息
	警告信息
	诊断程序信息
	警报信息
2	使用系统设置程序31
	进入系统设置程序 31 响应错误信息 31 使用系统设置程序 31
	系统设置程序选项 32 主屏幕 32 内存信息屏幕 35 "CPU Information" (CPU 信息) 屏幕 35 "Integrated Devices" (集成设备) 屏幕 36 "System Security" (系统安全保护) 屏幕 37
	"Fxit"(退出) 屈募 38

	系统密码和设置密码功能	38 38 40
	禁用已忘记的密码	41 42 42
3	安装系统组件	43 44
	系统内部组件	44
	卸下和装回可选的前挡板	45 46 46 47
	冷却风扇	48 48 49
	冷却导流罩	49 49 50
	电源设备	51 51 52
	扩充卡	52 53 55
	RAC +	55
	系统内存 内存模块一般安装原则	56 57 59

处理器6
卸下处理器6
安装处理器6
处理器 VRM
安装 VRM6
卸下 VRM6
安装软盘驱动器6
安装光盘驱动器
硬盘驱动器
卸下驱动器挡片
安装驱动器挡片
卸下热插拔硬盘驱动器
安装热插拔硬盘驱动器
更换硬盘驱动器托盘中的硬盘驱动器7
SAS 控制器卡
卸下 SAS 控制器卡
安装 SAS 控制器卡
安装 SAS RAID 控制器卡电池
连接外部 SAS 磁带驱动器
连接外部光纤信道存储设备
系统电池
更换系统电池
控制面板部件 (仅维修过程)
卸下控制面板
安装控制面板
风扇插入器板 (仅维修过程)8
卸下风扇插入器板8
安装风扇插入器板8
配电板 (仅维修过程)
卸下配电板
字类配由板 8

	机箱防盗开关 (仅维修过程) 83 卸下机箱防盗开关 83 安装机箱防盗开关 84
	SAS 背板 (仅维修过程) 85 卸下 SAS 背板 85 安装 SAS 背板 86
	系统板 (仅维修过程) 87 卸下系统板 87 安装系统板 91
4	排除系统故障
	安全第一 — 为您和您的系统着想93
	启动例行程序93
	检查基本电源问题
	检查设备94排除 IRQ 分配冲突故障94排除外部连接故障95排除视频子系统故障95排除键盘故障96排除鼠标故障96
	排除串行 I/0 故障 97 排除 USB 设备故障 97
	排除 NIC 故障
	排除受潮系统的故障99
	排除受损系统的故障99
	排除系统电池故障100
	排除电源设备故障
	排除系统冷却故障
	排除系统内存故障102
	排除软盘驱动器故障

	排除光盘驱动器故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	105
	排除硬盘驱动器故障。	105
	排除 SAS 控制器或 SAS RAID 控制器故障	107
	排除外部 SAS 磁带驱动器的故障	108
	排除扩充卡故障	109
	排除微处理器故障	110
5	运行系统诊断程序	111
	使用 Dell PowerEdge 诊断程序	111
	系统诊断程序功能	111
	何时使用系统诊断程序	111
	运行系统诊断程序	112
	系统诊断程序检测选项	112
	使用自定义检测选项	112
	选择要检测的设备	112
	选择诊断程序选项	113
	查看信息和结果	113
6	跳线和连接器	115
	系统板跳线	115
	禁用已忘记的密码	117
	系统板连接器	118
	SAS 背板连接器	121
7	获得帮助	123
	技术帮助	123
	在线服务	123
	自动技术支持服务	124

	订单状态自动查询服务 技术支持服务				124 124
	Dell 企业培训与认证 · · · · · · · · · · · ·	 	 	 	125
	订购时遇到的问题	 	 	 	125
	产品信息	 	 	 	125
	退回项目以要求保修或信用退回	 	 	 	125
	致电之前	 	 	 	126
	与 Dell 联络	 	 	 	128
词]汇表	 	 	 	149
索 ⁱ	331	 	 	 	155

关于系统

本节介绍物理、固件和软件接口部件,它们提供了系统的必备功能,确保系统能够正常运行。 系统的前面板和背面板上的物理连接器提供了方便的连接和系统扩充功能。系统的固件、应用 程序和操作系统监测系统和组件状态并在出现问题时发出警报。以下指示灯、信息均可以报告 系统状态:

- 前面板或背面板指示灯
- LCD 状态信息
- 系统信息
- 警告信息
- 诊断信息
- 警报信息

本节将介绍每一类信息,并列出可能的原因以及解决信息所指示问题的步骤。本节说明了系统 指示灯和部件。

您可能需要的其它信息

《产品信息指南》,提供了重要的安全信息和管制信息。保修信息可能包括在该说明文件 中,也可能作为单独的说明文件提供。

- 您的机架解决方案附带的《机架安装指南》或《机架安装说明》,介绍了如何将系统安装 到机架中。
- 《使用人门指南》,概要介绍了系统功能、如何设置系统以及技术规格。
- 系统附带的 CD 提供了配置和管理系统时可使用的说明文件和工具。
- 系统管理软件说明文件,介绍了软件的功能、要求、安装和基本操作。
- 操作系统说明文件,介绍了如何安装(如果有必要)、配置和使用操作系统软件。
- 单独购买的任何组件所附带的说明文件,提供了有关配置和安装这些选件的信息。
- 系统有时附带更新,用于说明对系统、软件和/或说明文件所作的更改。
 - 🚄 注:请经常访问 support.dell.com 以获得更新,并首先阅读这些更新,因为这些更新通常用于替 代其它说明文件中的信息。
- 系统可能附带版本注释或自述文件,提供系统或说明文件的最新更新,或者为有经验的用 户或技术人员提供高级技术参考资料。

在系统启动过程中访问系统配置

表 1-1 介绍了在系统启动过程中访问系统配置可能需要输入的击键。如果输入击键之前已开始载入操作系统,请让系统完成引导过程,然后重新启动系统并再试一次。

表 1-1. 用于访问系统配置的击键

击键	说明
<f2 键=""></f2>	进入系统设置程序。请参阅第31页的"使用系统设置程序"。
<f10 键=""></f10>	进入系统诊断程序。请参阅第112页的"运行系统诊断程序"。
<fl1键></fl1键>	进入引导模式选择屏幕,您可以在其中选择引导设备。
<f12 键=""></f12>	退出 PXE 引导。
<ctrl+e组合键></ctrl+e组合键>	进入底板管理控制器 (BMC) 管理公用程序,从中可以访问系统事件日志 (SEL)。有关设置和使用 BMC 的详细信息,请参阅 《BMC 用户指南》。
<ctrl+c 组<br="">合键 ></ctrl+c>	进入 SAS 配置公用程序。有关详情,请参阅 SAS 适配器的《用户指南》。
<ctrl+s组合键></ctrl+s组合键>	仅当通过系统设置程序启用了 PXE 支持时才显示选项 (请参阅第 36 页的 ""Integrated Devices"(集成设备)屏幕")。此击键使您可以为 PXE 引导配置 NIC 设置。有关详情,请参阅集成 NIC 的说明文件。
<ctrl+d组合键></ctrl+d组合键>	如果已安装可选的 Dell 远程访问控制器 (DRAC),此击键使您可以访问选定的 DRAC 配置设置。有关设置和使用 DRAC 的详细信息,请参阅 DRAC 《用户指南》。

前面板部件和指示灯

图 1-1 显示了位于系统前面板上的可选机架挡板后面的控件、指示灯和连接器。

图 1-1. 前面板部件和指示灯




表 1-2. 前面板 LED 指示灯、按钮和连接器

项目	指示灯、按钮或连接器	图标	说明
1	通电指示灯、电源按钮	ტ	电源按钮控制对系统的直流电源设备输出。 注:如果使用电源按钮关闭系统电源,并且系统运行的是 ACPI 兼容操作系统,则系统可以在电源关闭之前顺序关闭。如果系统运行的不是 ACPI 兼容操作系统,则按下电源按钮将立即关闭电源。
2	NMI 按钮	8	使用某些操作系统时,用于排除软件和设备驱动程序 错误。可以使用回形针末端按下此按钮。
			只有当合格的支持人员或操作系统说明文件指示可以 使用此按钮时才能使用它。
3	系统识别按钮	①	前面板和背面板上的识别按钮可用于查找机架中的特定系统。按下其中一个按钮时,前后两面的蓝色系统 状态指示灯将闪烁,直至再次按下其中一个按钮。

表 1-2. 前面板 LED 指示灯、按钮和连接器 (续)


项目	指示灯、按钮或连接器	图标	说明
4	LCD 显示屏		用于提供系统 ID、状态信息和系统错误信息。
			系统正常运行期间 LCD 显示屏将亮起。系统管理软件和位于系统前后两面的识别按钮均可以使 LCD 呈蓝色闪烁,以识别特定的系统。
			由于系统的电源设备、风扇、系统温度或硬盘驱动器 出现故障需要引起注意时, LCD 显示屏呈琥珀色 亮起。
			注 :如果系统已连接至交流电源并且检测到错误,则 无论是否已打开系统电源, LCD 显示屏都将呈琥珀色 亮起。
5	USB 连接器 (2)	•	将 USB 2.0 兼容设备连接至系统。
6	视频连接器	101	将显示器连接至系统。
7	硬盘驱动器 (可选)		五个 3.5" 驱动器。
8	光盘驱动器和软盘驱动器 (可选)		可选的细长型光盘驱动器和软盘驱动器

注: DVD 设备仅用于数据。

硬盘驱动器指示灯代码

硬盘驱动器托盘带有两个指示灯 — 一个驱动器活动指示灯和一个驱动器状态指示灯。请参阅图 1-2。

图 1-2. 硬盘驱动器指示灯



1 驱动器状态指示灯 (绿色 2 绿色驱动器活动指示灯和琥珀色)

表 1-3 列出了 RAID 硬盘驱动器的驱动器指示灯显示方式。根据系统中发生的驱动器事件的不同,显示方式也不同。例如,硬盘驱动器出现故障时,显示方式为 "驱动器故障"。选择要卸下的驱动器后,显示方式为 "准备卸下驱动器",然后为 "准备插入或卸下驱动器"。安装备用驱动器后,显示方式为 "准备运行驱动器",然后为 "驱动器联机"。


表 1-3. RAID 的硬盘驱动器指示灯显示方式

	驱动器状态指示灯显示方式
识别驱动器/为拆卸做好准备	每秒呈绿色闪烁两次
准备插入或卸下驱动器	不亮
	注: 系统接通电源并初始化所有硬盘驱动器之前,驱动器状态指示灯将一直处于不亮状态。在此期间,不能插入或卸下驱动器。
预报驱动器出现故障	呈绿色闪烁,呈琥珀色闪烁,然后熄灭。
驱动器出现故障	每秒钟呈琥珀色闪烁四次。
正在重建驱动器	呈绿色缓慢闪烁。
驱动器联机	呈绿色稳定亮起。
重建已停止	呈绿色闪烁三秒钟,呈琥珀色闪烁三秒钟,然后熄灭六秒钟。

背面板部件和指示灯

图 1-3 显示了位于系统背面板上的控件、指示灯和连接器。

图 1-3. 背面板部件和指示灯



 1
 串行连接器
 2
 视频连接器
 3
 USB 连接器 (2)

 4
 NIC2 连接器
 5
 NIC1 连接器
 6
 远程访问控制器端口(可选)

 7
 扩充卡插槽
 8
 电源设备 2
 9
 系统状态指示灯

10 系统识别按钮 11 电源设备 1

连接外部设备

将外部设备连接至系统时,请遵循以下原则:

- 大多数设备必须连接至特定连接器并且必须安装设备驱动程序,才能正常运行。(您的操作系统软件或设备本身通常会附带设备驱动程序。)有关特定安装和配置说明,请参阅设备附带的说明文件。
- 请始终在系统处于关闭状态时连接外部设备。然后,先打开所有外部设备,再打开系统(除非设备的说明文件另有说明)。

有关各个连接器的信息,请参阅第 115 页的"跳线和连接器"。有关启用、禁用以及配置 I/O 端口和连接器的信息,请参阅第 31 页的"使用系统设置程序"。

电源指示灯代码

前面板上的电源按钮控制输入系统电源设备的电源。电源指示灯可以提供有关电源状态的信息 (请参阅图 1-1)。表 1-4 列出了电源按钮指示灯代码。

表 1-4. 电源按钮指示灯


指示灯	功能
亮起	表示系统已接通电源并且可以运行。
不亮	表示系统尚未接通电源。

电源设备上的指示灯显示了是否存在电源或是否发生电源故障 (请参阅图 1-4)。

表 1-5. 电源设备指示灯

指示灯	功能
电源设备状态	绿色表示电源设备可运行。
电源设备出现故障	琥珀色表示电源设备出现故障。
交流电源状态	绿色表示有效的交流电源已连接至电源设备。

图 1-4. 电源设备指示灯



- 电源设备状态指示灯
- 电源设备故障指示灯
- 交流电源状态指示灯

NIC 指示灯代码

系统背面板上的每个 NIC 均具有一个指示灯,提供有关网络活动和链接状态的信息。请参阅 图 1-5。表 1-6 列出了 NIC 指示灯代码。

图 1-5. NIC 指示灯




表 1-6. NIC 指示灯代码

指示灯	指示灯代码
链路和活动指示灯不亮	NIC 未连接至网络。
链路指示灯呈绿色亮起	NIC 已连接至网络上的有效链接伙伴。
活动指示灯呈琥珀色闪烁	正在发送或接收网络数据。

LCD 状态信息

系统的控制面板 LCD 可以提供状态信息,以表示系统何时运行正常,何时需要注意。

LCD 呈蓝色亮起表示系统运行正常,呈琥珀色亮起表示出现错误。 LCD 滚动显示信息,包括状态 代码及其后跟的描述性文本。表 1-7 列出了可能出现的 LCD 状态信息和导致生成每则信息的可能 原因。 LCD 信息引用系统事件日志 (SEL) 中记录的事件。有关 SEL 和配置系统管理设置的信息, 请参阅系统管理软件说明文件。



∕⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。



▲ 注:如果系统无法引导,按下 "System ID" (系统 ID) 按钮至少五秒钟,直至 LCD 上显示错误代码。记 录该代码, 然后请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

表 1-7. LCD 状态信息

线路1 信息	线路 2 信息	原因	更正措施
N/A	SYSTEM NAME	由 62 个字符组成的字符串,可 由用户在系统设置程序中定义。	此信息仅用于提供信息。 可以在系统设置程序中更改系统
		在以下情况下显示 SYSTEM NAME: • 打开系统电源。 • 关闭系统电源并显示活动 POST 错误。	字符串。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。
E1000	FAILSAFE, Call Support		请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1A14	SAS Cable A	SAS 电缆 A 未就位、丢失或损坏。	检查 SAS 背板的电缆连接。请参阅第 121 页的 "SAS 背板连接器"。
E1A15	SAS Cable B	SAS 电缆 B 未就位、丢失或损坏。	检查 SAS 背板的电缆连接。请参阅第 121 页的 "SAS 背板连接器"。
E1114	Temp Ambient	系统周围环境温度超出允许 范围。	请参阅第 101 页的 "排除系统 冷却故障"。
E1210	CMOS Batt	缺少 CMOS 电池,或电压超出允许范围。	请参阅第 100 页的 "排除系统 电池故障"。
E1211	ROMB Batt	RAID 电池丢失、损坏或因温度问题而无法再充电。	重置 RAID 电池。请参阅第 74 页的 "安装 SAS RAID 控制器 卡电池"和第 101 页的 "排除 系统冷却故障"。
E12 nn	XX PwrGd	指定的稳压器出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1229	CPU # VCORE	处理器 # VCORE 稳压器出现 故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E122A	CPU # VTT	处理器 # VTT 电压已超过电压 允许范围	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E122B	0.9V Over Voltage	0.9 V 稳压器电压已超过电压允 许范围	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E122C	CPU Power Fault	启动处理器稳压器之后,检测到 稳压器故障	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E122D	CPU # VDDIO	处理器 # VDDIO 电压已超过电 压允许范围	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

表 1-7. LCD 状态信息 (续)

线路 1 信息	线路 2 信息	原因	更正措施
E122E	CPU # VDDA	处理器 # VDDA 电压已超过电 压允许范围	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1310	RPM Fan ##	指定的冷却风扇的 RPM 超出允许的运行范围。	请参阅第 101 页的 "排除系统冷却故障"。
E1313	Fan Redundancy	一个或多个冷却风扇出现故障。 冷却风扇冗余已丢失。	请参阅第101页的"排除系统冷却故障"。
E1410	CPU # IERR	指定的微处理器正在报告系统 错误。	请参阅系统的 信息更新技术表 (位于 support.dell.com),以获 取最新的系统信息。如果问题仍 然存在,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1414	CPU # Thermtrip	指定的微处理器超出了允许的温 度范围并已停止运行。	请参阅第 101 页的 "排除系统 冷却故障"。如果问题仍然存 在,请确保微处理器散热器安装 正确。请参阅第 110 页的 "排 除微处理器故障"。
			注:LCD 将继续显示此信息,直到断开系统的电源线连接并将其重新连接至交流电源,或使用Server Assistant 或 BMC 管理公用程序清除 SEL 为止。有关这些公用程序的信息,请参阅《Dell OpenManage 底板管理控制器用户指南》。
E1418	CPU # Presence	指定的处理器丢失或损坏,系统 的配置不受支持。	请参阅第 110 页的 "排除微处 理器故障"。
E1423	CPU # VRM Missing	指定的处理器 VRM 丢失或出现故障。	卸下并重置指定的 VRM。请参 阅第 64 页的 "处理器 VRM"。
			如果问题仍然存在,则表示系统 板出现故障。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E141C	CPU Mismatch	处理器的配置不受 Dell 支持。	确保您的处理器与系统的 《使用人门指南》 概述的微处理器技术规格中介绍的型号匹配并相符。
E141F	CPU Protocol	系统 BIOS 已报告处理器协议错误。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

表 1-7. LCD 状态信息 (续)

线路 1 信息	线路 2 信息	原因	更正措施
E1420	CPU Bus PERR	系统 BIOS 已报告处理器总线奇偶校验错误。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E1421	CPU Init	系统 BIOS 已报告处理器初始化错误。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E1422	CPU Machine Chk	系统 BIOS 已报告机器检查 错误。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E1610	PS # Missing	指定的电源设备未正确安装或已 卸下。	请参阅第 101 页的 "排除电源 设备故障"。
E1614	PS # Status	指定的电源设备未正确安装或出 现故障。	请参阅第 101 页的 "排除电源 设备故障"。
E1618	PS # Predictive	电源设备电压超出允许范围;指 定的电源设备安装错误或出现 故障。	请参阅第 101 页的 "排除电源 设备故障"。
E161C	PS # Input Lost	指定的电源设备的电源不可用, 或超出了允许范围。	检查指定电源设备的交流电源。 如果问题仍然存在,请参阅第 101页的"排除电源设备故障"。
E1620	PS # Input Range	指定的电源设备的电源不可用, 或超出了允许范围。	检查指定电源设备的交流电源。 如果问题仍然存在,请参阅第 101页的"排除电源设备故障"。
E1624	PS Redundancy	电源设备冗余已丢失。如果其余 电源设备出现故障,系统将 关闭。	请参阅第 101 页的 "排除电源 设备故障"。
E1625	PS AC Current	电源超出允许范围。	检查交流电源。
E1710	I/O Channel Chk	系统 BIOS 已报告 I/O 通道检查错误。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1711	PCI PERR B## D## F## PCI PERR Slot #	配置空间位于总线 ##,设备 ##,功能 ##。	卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅第 109 页的"排除扩充卡故障"。 如果问题仍然存在,则表示系统板出现故障。请参阅第 123 页的"获得帮助"。

表 1-7. LCD 状态信息 (续)

线路 1 信息	线路 2 信息	原因	更正措施
E1712	PCI SERR B## D## F## PCI SERR Slot #	系统 BIOS 已报告组件的 PCI 系统错误,该组件所在的 PCI 配置空间位为想象	卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅第 109 页的"排除扩充卡故障"。
		##, 功能 ##。 系统 BIOS 已报告组件的 PCI 系统错误,该组件位于插槽 #。	如果问题仍然存在,则表示系统 板出现故障。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1714	Unknown Err	系统 BIOS 己确定系统中存在错误,但无法确定错误来源。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E171F	PCIE Fatal Err B## D## F## PCIE Fatal Err Slot #	系统 BIOS 已报告组件的 PCIe 致命错误,该组件所在的 PCI 配置空间位于总线 ##,设备 ##,功能 ##。	卸下并重置 PCI 扩充卡。如果问题仍然存在,请参阅第 109 页的"排除扩充卡故障"。
	5100 #	系统 BIOS 已报告组件的 PCIe 致命错误,该组件位于插槽 #。	如果问题仍然存在,则表示系统 板出现故障。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E1810	HDD ## Fault	指定的硬盘驱动器出现故障。	请参阅第 105 页的 "排除硬盘 驱动器故障"。
E1811	HDD ## Rbld Abrt	指定的硬盘驱动器已在重建完成 前结束。	请参阅第 105 页的 "排除硬盘 驱动器故障"。
E1812	HDD ## Removed	指定的硬盘驱动器已从系统中 卸下。	仅提供信息。
E1914	DRAC5 Conn2 Cbl	DRAC 5 电缆已丢失或	重新连接电缆。请参阅第 55 页的 "RAC卡"。
E2010	No Memory	系统中没有安装内存。	安装内存模块。请参阅第 56 页 的 "系统内存"。
E2011	Mem Config Err	检测到内存,但是内存不可配 置。配置内存期间检测到错误。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
E2012	Unusable Memory	已配置内存,但内存不可用。内 存子系统出现故障。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
E2013	Shadow BIOS Fail	系统 BIOS 无法将其快擦写映像 复制到内存中。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
E2014	CMOS Fail	CMOS 出现故障。CMOS RAM 未正常工作。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E2015	DMA Controller	DMA 控制器出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E2016	Int Controller	中断控制器出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E2017	Timer Fail	计时器刷新故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

表 1-7. LCD 状态信息 (续)

线路1	线路 2	原因	更正措施
信息	信息		
E2018	Prog Timer	可编程间隔计时器错误。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E2019	Parity Error	奇偶校验错误。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E201A	SIO Err	SIO 出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E201B	Kybd Controller	键盘控制器出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E201C	SMI Init	系统管理中断 (SMI) 初始化 失败。	请参阅第123页的"获得帮助"。
E201D	Shutdown Test	BIOS 关闭系统检测失败。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
E201E	POST Mem Test	BIOS POST 内存检测失败。	请参阅第 102 页的 "排除系统 内存故障"。如果问题仍然存 在,请参阅第 123 页的 "获得 帮助"。
E201F	DRAC Config	Dell 远程访问控制器 (DRAC) 配置失败。	请查看屏幕上的具体错误信息。 确保 DRAC 卡和电缆已正确就 位。请参阅第 55 页的 "RAC 卡"。如果问题仍然存在,请参 阅 DRAC 说明文件。
E2020	CPU Config	CPU 配置失败。	请查看屏幕上的具体错误信息。
E2021	Memory Population	内存配置不正确。内存安装顺序 不正确。	请查看屏幕上的具体错误信息。 请参阅第 102 页的 "排除系统 内存故障"。
E2022	POST Fail	视频后出现一般故障。	请查看屏幕上的具体错误信息。
E2110	MBE DIMM ## & ##	"## & ##"指示的 DIMM 组中的一个 DIMM 发生内存多位错误 (MBE)。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
E2111	SBE Log Disable DIMM ##	系统 BIOS 已禁用内存单位错误 (SBE) 记录,在重新引导系统之前,不会再记录更多的 SBE。"##"表示 BIOS 指示的 DIMM。	
I1910	Intrusion	主机盖被卸下。	仅提供信息。
I1911	>3 ERRs Chk Log	LCD 溢出信息。	查看 SEL 以获取事件详细信息。
		LCD 上最多只能按顺序显示三 条错误信息。第四条信息显示为 标准的溢出信息。	

表 1-7. LCD 状态信息 (续)

线路 1 信息	线路 2 信息	原因	更正措施
I1912	SEL Full	系统事件日志中的事件已满,无 法再记录更多事件。	通过删除事件条目清除日志。
W1228	ROMB Batt < 24hr	预先警告 RAID 电池只剩下不足 24 小时的电量。	更换 RAID 电池。请参阅第 74 页的"安装 SAS RAID 控制器 卡电池"。

注: 有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称,请参阅第149页的"词汇表"。

解决 LCD 状态信息描述的问题

LCD 中的代码和文本通常可以精确指明故障状态,因此更正起来十分方便。例如,如果显示代码 E0708 PROC 1 Presence,您即可知道插槽 l 中没有安装微处理器。

相比之下,如果发生多个相关错误,您也许能够确定问题所在。例如,如果收到一系列信息,指示 多种电压故障,您可能确定问题来自电源设备故障。

删除 LCD 状态信息

对于与传感器有关的故障,例如温度、电压、风扇等,当传感器恢复至正常状态时, LCD 信息将被自动删除。例如,如果某组件的温度超出范围, LCD 将显示该故障,温度恢复至允许范围后,该信息将从 LCD 中删除。对于其它故障,必须采取措施将信息从显示屏中删除:

- 清除 SEL 您可以远程执行该任务,但是系统的事件历史记录将丢失。
- 关闭电源再打开 关闭系统电源并断开其与电源插座的连接;等待大约十秒钟,重新连接电源电缆,然后重新启动系统。

任一措施都将删除故障信息,并使状态指示灯和 LCD 颜色恢复至正常状态。在以下情况下,将重新显示信息:

- 传感器恢复至正常状态后再次发生故障,从而生成了新的 SEL 条目。
- 系统重启动并检测到新的错误事件。
- 记录了与同一显示条目对应的另外一种故障。

系统信息

屏幕上将显示系统信息,通知您系统可能出现的问题。表 1-8 列出了可能出现的系统信息以及每条 信息出现的可能原因和更正措施。



注:如果收到的系统信息未在表 1-8 中列出,请参阅信息出现时所运行的应用程序的说明文件或操作系 统的说明文件,以了解对信息的说明和建议采取的措施。



<u>/</u> 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅《产品信息指南》。

表 1-8. 系统信息

信息	原因	更正措施
Alert!Node Interleaving disabled!Memory configuration does not support Node Interleaving. (警报! 节点交叉已禁用! 内存配置不支持节点交叉。)	内存配置不支持节点交叉。系统将 运行,但是功能会减少。	确保将内存模块安装在支持节点交叉的配置中。请参阅第57页的"内存模块一般安装原则"。如果问题仍然存在,请参阅第102页的"排除系统内存故障"。
Attempting to update Remote Configuration. Please wait(正在尝试更新 远程配置。请稍候)	检测到远程配置请求,正在处理该 请求。	等待处理完成。
BIOS Update Attempt Failed! (BIOS 更新尝试 失败!)	远程 BIOS 更新尝试失败。	重新尝试更新 BIOS。如果问题仍然存在,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
Caution! NVRAM_CLR jumper is installed on system board.(警告! 在系统板上安装了NVRAM_CLR 跳线。)	安装了 NVRAM_CLR 跳线。CMOS已被清除。	卸下 NVRAM_CLR 跳线。请参阅图 6-1 以确定跳线的位置。
Diskette drive n seek failure (软盘驱动器 n 寻道	系统设置程序中的配置设置不正确。	运行系统设置程序以更正设置。请参 阅第31页的"使用系统设置程序"。
失败)	软盘驱动器出现故障或未正确安装。	更换软盘。如果问题仍然存在,请参 阅第 104 页的"排除软盘驱动器故障"。
	软盘驱动器接口电缆或电源电缆 松动。	重置软盘驱动器接口电缆或电源电缆。 请参阅第 104 页的 "排除软盘驱动器 故障"。
Diskette read failure (读取软盘失败)	软盘出现故障或未正确插入。	更换软盘。如果问题仍然存在,请参 阅第 104 页的"排除软盘驱动器故障"。
Diskette subsystem reset failed (软盘子系统重设失败)	软盘出现故障或未正确插入。	更换软盘。如果问题仍然存在,请参 阅第 104 页的"排除软盘驱动器故障"。

表 1-8. 系统信息 (续)

信息	原因	更正措施
Drive not ready (驱动器未就绪)	软盘驱动器中没有软盘或软盘未正 确插入。	更换软盘。如果问题仍然存在,请参阅 第 104 页的"排除软盘驱动器故障"。
Error:Memory failure detected.Memory size reduced. Replace the faulty DIMM as soon as possible. (错误: 检测到内存故障。内存大小减小。请尽快更换出现故障的 DIMM。)	内存模块出现故障或未正确就位。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
Remote configuration update attempt failed (远程配置更新尝试失败)	系统无法处理远程配置请求。	重新尝试远程配置。
Fatal error caused a system reset: Please check the system event log for details. (致命错误导致系统重设: 有关详情,请检查系统事件日志。)	致命系统错误。	检查系统事件记录以获取特定原因, 然后请参阅第93页的"排除系统故障"中的相关章节。
Gate A20 failure (A20 门电路故障)	键盘控制器出现故障;系统板出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
General failure (一般故障)	操作系统无法执行命令。	此信息通常后跟具体信息。请记下此 信息并采取相应的措施解决问题。
Invalid NVRAM configuration, Resource Re-allocated (无效的 NVRAM 配置,资源已重新分配)	系统检测到资源冲突并进行了校正。	无需任何操作。
Keyboard Controller failure (键盘控制器出现故障)	键盘控制器出现故障;系统板出现 故障	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
Manufacturing mode detected (检测到生产模式)	系统处于生产模式。	重新引导系统使其退出生产模式。

表 1-8. 系统信息 (续)

信息	原因	更正措施
Memory address line failure at address , read value expecting value (内存地址行错误,位于 地址 ,读取内容为 值 ,需要 值)	内存模块出现故障或未正确安装。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
Memory double word logic failure at address , read value expecting value (内存双字逻辑错误,位于 地址 ,读取内容为 值 ,需要 值)		
Memory odd/even logic failure at address , read value expecting value (内存奇 / 偶逻辑错误,位于 地址 ,读取内容为 值 ,需要 值)		
Memory write/read failure at address, read value expecting value (內存读/写错误,位于地址,读取内容为值,需要值)		
Memory tests terminated by keystroke. (内存检测程序因击键而终止。)	POST 内存检测程序因按下空格键而 终止。	仅提供信息。
No boot device available (无可用的引导设备)	光盘/软盘驱动器子系统、硬盘驱动器或硬盘驱动器子系统出现故障或不存在,或驱动器A中没有启动盘。	使用可引导软盘、CD或硬盘驱动器。如果问题仍然存在,请参阅第104页的"排除软盘驱动器故障"、第105页的"排除光盘驱动器故障"和第105页的"排除晚盘驱动器故障"。有关设置引导设备顺序的信息,请参阅第31页的"使用系统设置程序"。
No boot sector on hard drive (硬盘驱动器上无引导 扇区)	系统设置程序中的配置设置不正确, 或硬盘驱动器上没有操作系统。	检查系统设置程序中的硬盘驱动器配置设置。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。如果有必要,在硬盘驱动器上安装操作系统。请参阅操作系统说明文件。
No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断)	系统板出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
Not a boot diskette (非引导软盘)	软盘上无操作系统。	使用可引导软盘。

表 1-8. 系统信息 (续)

信息	原因	更正措施
PCIe Degraded Link Width Error: Embedded Bus#nn/Dev#nn/Funcn (PCIe 降级链路宽度错误 嵌入式 Bus#nn/Dev#nn/Funcn)	指定插槽中的 PCIe 卡出现故障或未正确安装。	在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请参阅第 53 页的 "安装扩充卡"。如果问题仍然存在,请参阅第 123 页的"获得帮助"。
Expected Link Width is n (需要的链路宽度为 n)		
Actual Link Width is n (实际链路宽度为 n)		
PCIe Degraded Link Width Error:Slot n (PCIe 降级链路 宽度错误:插槽 n)	指定插槽中的 PCIe 卡出现故障或未 正确安装。	在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请参阅第 53 页的 "安装扩充卡"。如果问题仍然存在,请参阅第 123 页的
Expected Link Width is n (需要的链路宽度为 n)		"获得帮助"。
Actual Link Width is n (实际链路宽度为 n)		
PCIe Fatal Error caused a system reset:Slot n	指定插槽中的 PCIe 卡出现故障或未 正确安装。	在指定编号的插槽中重置 PCIe 卡。请参阅第 53 页的 "安装扩充卡"。如果问题仍然存在,请参阅第 123 页的"获得帮助"。
or		
Embedded Bus# nn /Dev# nn /Func n (PCIe 致命错误导致系统重设: 插槽 n 或 嵌入式 Bus# nn /Dev# nn /Func n)		
Please check the system		
event log for details. (有 关详情,请检查系统事件记录。)		
PCI BIOS failed to install (无法安装 PCI BIOS)		重置扩充卡。确保所有相应电缆都已 稳固地连接至扩充卡。如果问题仍然 存在,请参阅第109页的"排除扩充 卡故障"。
Plug & Play Configuration Error (即插即用配置错误)	初始化 PCI 设备时出错;系统板出现故障。	安装 NVRAM_CLR 跳线并重新引导系统。请参阅图 6-1 以确定跳线的位置。如果问题仍然存在,请参阅第 109 页的"排除扩充卡故障"。

表 1-8. 系统信息 (续)

信息	原因	更正措施
Read fault (读取故障) Requested sector not found (未找到请求的扇区)	操作系统无法从软盘或硬盘驱动器中进行读取,系统在磁盘上找不到特定扇区,或请求的扇区有故障。	更换软盘。确保软盘和硬盘驱动器电缆已正确连接。针对系统中安装的相应驱动器,请参阅第104页的"排除软盘驱动器故障"、第105页的"排除光盘驱动器故障"或第105页的"排除硬盘驱动器故障"。
Remote Access Controller cable error or incorrect card in the RAC slot. (远程访问控制器电缆错误或 RAC 插槽中安装的卡不正确。)	未连接 RAC 电缆,或将 RAC 卡安装在错误的扩充槽中。	检查是否连接了 RAC 电缆,并且是否将 RAC 卡安装在正确的扩充槽中。请参阅第 55 页的 "RAC 卡"。
Remote Access Controller not installed in the RAC slot. (远程访问控制器未安装在 RAC 插槽中。)	RAC 卡安装在错误的扩充槽中。	检查是否将 RAC 卡安装在正确的扩充槽中。请参阅第 55 页的 "RAC 卡"。
Remote configuration update attempt failed (远程配置更新尝试失败)	系统无法处理远程配置请求。	重新尝试远程配置。
ROM bad checksum = address (ROM 校验和错误 = 地址)	扩充卡未正确安装或出现故障。	重置扩充卡。确保所有相应电缆都已 稳固地连接至扩充卡。如果问题仍然 存在,请参阅第109页的"排除扩充 卡故障"。
SAS port n hard disk drive not found (未找到 SATA 端口 n 硬盘驱动器)	SAS 电缆未正确就位或者缺少驱 动器。	请参阅第 105 页的 "排除硬盘驱动器故障"。
Sector not found (未找到扇区)	软盘或硬盘驱动器出现故障。	针对系统中安装的相应驱动器,请参阅第104页的"排除软盘驱动器故
Seek error (寻道错误) Seek operation failed (寻道操作失败)		障"或第 105 页的 "排除硬盘驱动器 故障"。
Shutdown failure (关闭系统失败)	关闭系统检测失败。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
The amount of system memory has changed (系统的内存容量已更改)	添加或卸下了内存,或某个内存模 块出现故障。	如果添加或卸下了内存,则该信息是提示性的,可以忽略。如果没有添加或卸下内存,请检查 SEL 以确定是否检测到单位或多位错误并更换出现故障的内存模块。请参阅第 102 页的"排除系统内存故障"。

表 1-8. 系统信息 (续)

信息	原因	更正措施
This system supports only Opteron 8000 series processors. (此系统仅支持 Opteron 8000 系列处理器。)	系统不支持此微处理器。	安装支持的微处理器或微处理器组合请参阅第63页的"安装处理器"。
Time-of-day clock stopped (计时时钟停止)	电池或芯片出现故障。	请参阅第 100 页的 "排除系统电池故障"。
Time-of-day not set - please run SETUP program (未设置时间 - 请运行系统设置 程序)	时间或日期设置不正确;系统电池出现故障。	检查时间和日期设置。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。如果问题仍然存在,请更换系统电池。请参阅第 76 页的 "系统电池"。
Timer chip counter 2 failed (计时器芯片计数器 2 出 现故障)	系统板出现故障。	请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
Unsupported CPU combination (不支持的 CPU 组合)	系统不支持此微处理器。	安装支持的微处理器或微处理器组合。 请参阅第63页的"安装处理器"。
Unsupported CPU stepping detected (检测到不支持的 CPU 步进)		
Utility partition not available (公用程序分区不 可用)	POST 期间按下了 <f10> 键,但引导硬盘驱动器上没有公用程序分区。</f10>	在引导硬盘驱动器上创建公用程序分区。请参阅系统附带的 CD。
Warning:Following faulty DIMMs are disabled: (警告: 以下出现故障的 DIMM 已禁用:) CPUn:DIMM n	CPUn 使用的内存模块出现故障或未正确就位。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。
CPUn: DIMM n CPUn: DIMM n		
Total memory size is reduced. (总的内存大小减小。)		
Warning!No microcode update loaded for processor n (警告: 未载入处理 器 n 的微代码更新)	微代码更新失败。	更新 BIOS 固件。请参阅第 123 页的"获得帮助"。
Warning: One or more faulty DIMMs found on CPUn (警告: CPUn 上的一个或多个 DIMM 出现故障)	CPUn 使用的内存模块出现故障或未正确就位。	请参阅第 102 页的 "排除系统内存故障"。

表 1-8. 系统信息 (续)

信息	原因	更正措施
Warning:The installed memory configuration is not optimal. For more information on valid memory configurations, please see the system documentation on the technical support web site. (警告: 当前不是最佳的内存配置。有关有效的内存配置的详细信息,请参阅技术支持 Web 站点上的系统说明文件。)	内存配置无效。系统将运行,但是 功能会减少。	确保内存模块安装在有效的配置中。 请参阅第57页的"内存模块一般安装 原则"。如果问题仍然存在,请参阅第 102页的"排除系统内存故障"。
Write fault (写入故障) Write fault on selected drive (选定驱动器出现写入 故障)	软盘、光盘/软盘驱动器部件、硬盘驱动器或硬盘驱动器子系统出现故障。	请参阅第 104 页的 "排除软盘驱动器故障"、第 105 页的 "排除光盘驱动器故障"或第 105 页的 "排除硬盘驱动器故障"。

注: 有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称,请参阅第 149 页的 "词汇表"。

警告信息

警告信息提醒您可能出现的问题,并提示您在系统继续执行任务之前作出响应。例如,格式化软盘之前,系统将发出一则信息,警告您软盘上的数据可能会全部丢失。警告信息通常会中断任务,并且要求您键入y(是)或n(否)以做出响应。

注:警告信息由应用程序或操作系统生成。有关详情,请参阅操作系统或应用程序附带的说明文件。

诊断程序信息

运行系统诊断程序时,可能会出现错误信息。本节未列出诊断错误信息。请将相应信息记录在第 123页的"获得帮助"中的诊断程序核对表的副本中,然后按照该节的说明获得技术帮助。

警报信息

系统管理软件可以为系统生成警报信息。警报信息包括信息、状态、警告和故障信息,表示驱动器、温度、风扇和电源的状态。有关详情,请参阅系统管理软件说明文件。

使用系统设置程序

安装系统后,请运行系统设置程序以了解系统的配置和可选设置。请记录这些信息以备将来 参考。

您可以使用系统设置程序进行以下操作:

- 在添加、更改或卸下硬件之后更改存储在 NVRAM 中的系统配置
- 设置或更改用户可选择的选项 (例如时间或日期)
- 启用或禁用集成设备
- 更正安装的硬件和配置设置之间的差异

进入系统设置程序

- 1 打开或重新启动系统。
- 2 系统显示以下信息时立即按 <F2> 键:

<F2> = System Setup (<F2> = 系统设置程序)

如果按 <F2> 键之前已开始载入操作系统,请让系统完成引导过程,然后重新启动系统并再 试一次。

注:要确保顺序关闭系统,请参阅操作系统附带的说明文件。

响应错误信息

您可以通过响应某些错误信息进入系统设置程序。如果引导系统时出现错误信息,请记录该信 息。在进入系统设置程序之前,请参阅第23页的"系统信息",以获得对该信息的解释和更 正错误的建议。

注:安装内存升级件之后首次启动系统时,系统将发送一条信息,这是正常的。

使用系统设置程序

表 2-1 中列出的按键可用于杳看或更改系统设置程序屏幕上的信息以及退出该程序。

表 2-1. 系统设置程序导航键

按键	操作
<enter></enter>	从主菜单中选择具有子菜单的选项,例如 "Memory Information"(内存信息)。
上箭头键或 <shift><tab> 组 合键</tab></shift>	移至上一字段。
下箭头键或 <tab> 键</tab>	移至下一字段。
空格键、<+>键、<->键、左 箭头键和右箭头键	滚动浏览字段中的设置。在许多字段中,您还可以 键入适当的值。
<esc></esc>	退出系统设置程序;如果对系统设置程序进行了更改,按该键将重新启动系统。
<fl 键=""></fl>	显示系统设置程序的帮助文件。

注:对于大多数选项,您所作的任何更改都将被记录下来,但要等到重新启动系统后才能生效。

系统设置程序选项

主屏幕

进入系统设置程序时,系统将显示系统设置程序主屏幕 (请参见图 2-1)。

图 2-1. 系统设置程序主屏幕

Dell Inc. (www.dell.com) - PowerEdge 6950 BIOS Version: XX.XX.XX Service Tag : XXXXXXX Asset Tag : XXXXXXXXXXXXX

System Date Sat September 2, 2006 Memory Information <ENTER> CPU Information <ENTER> Boot Sequence <ENTER> Hard-Disk Drive Sequence <ENTER> USB Flash Drive Emulation Type <ENTER> Integrated Devices <ENTER> PCI TRQ Assignment <ENTER> System SecuritySystem Security Keyboard Numlock <ENTER>

SPACE,+,- to change | ESC to exit Up,Down Arrow to select F1=Help

表 2-2 列出了系统设置程序主屏幕中显示的信息字段的选项和说明。有关详情,请参阅第 37 页的 ""System Security"(系统安全保护)屏幕选项"。

注:系统设置程序的选项会基于系统配置发生变化。

注:系统设置程序的默认设置在各自选项的下面列出 (如果有)。

表 2-2. 系统设置程序选项

选项	说明
"System Time" (系统时间)	重设系统内部时钟的时间。
"System Date" (系统日期)	重设系统内部日历的日期。
"Memory Information" (内存信息)	显示与已安装的内存有关的信息。请参阅第35页的"内存信息屏幕"。
"CPU Information" (CPU 信息)	显示有关微处理器的信息 (速率和高速缓存大小等)。请参阅第 35 页的""CPU Information" (CPU 信息) 屏幕"。

表 2-2. 系统设置程序选项 (续)

选项	说明
"Boot Sequence" (引导顺序)	确定在系统启动期间系统搜索引导设备的顺序。可用选项包括软盘驱动器、 CD 驱动器、硬盘驱动器和网络。
	注:不支持从连接至 SAS 适配器的外部设备进行系统引导。有关从外部设备进行引导的最新支持信息,请参阅 support.dell.com。
"Hard-Disk Drive Sequence" (硬盘驱动器顺序)	确定在系统启动期间系统搜索硬盘驱动器的顺序。选项取决于系统中安装的硬盘驱动器。
"USB Flash Drive Emulation Type"(USB 快擦写驱动器仿真类型) (默认设置为"Auto" [自动])	确定 USB 快擦写驱动器的仿真类型。"Hard disk"(硬盘)使 USB 快擦写驱动器可用作硬盘驱动器。"Floppy"(软盘)使 USB 快擦写驱动器可用作可移动软盘驱动器。"Auto"(自动)将自动选择仿真类型。
重试引导顺序	如果启用了该字段并且系统引导失败,则系统将在30秒后重新尝试引导。
"Integrated Devices" (集成设备)	请参阅第 36 页的 ""Integrated Devices" (集成设备) 屏幕"。
"PCI IRQ Assignment" (PCI IRQ 分配)	显示一个用于更改 IRQ (已分配给 PCI 总线上的各个集成设备以及所有需要 IRQ 的已安装扩充卡)的屏幕。
"Serial Communication" (串行通信) (默认设置为"Off" [关])	选项包括 "On with Console Redirection via COM2" (通过 COM2 启用控制 台重定向) 和 "Off" (关)。
"Embedded Server Management" (嵌入式服务器管理)	显示一个屏幕,用于配置前面板 LCD 选项和设置用户定义的 LCD 字符串。
"System Security" (系统安全保护)	显示一个屏幕,用于配置系统密码和设置密码功能。有关详情,请参阅第 37 页的 ""System Security"(系统安全保护)屏幕"、第 38 页的 "使用系统密码"和第 40 页的 "使用设置密码"。
"Keyboard NumLock" (键盘数码锁定) (默认设置为 "On" [开])	确定系统启动时是否激活 101 或 102 键键盘上的数码锁定模式 (不适用于 84 键键盘)。
"Report Keyboard Errors" (报告键盘错误) (默认设置为 "Report" [报告])	启用或禁用 POST 期间的键盘错误报告功能。对于连接了键盘的主机系统,请选择 "Report"(报告)。如果选择 "Do Not Report"(不报告),则系统在 POST 期间将不会报告与键盘或键盘控制器有关的任何错误信息。如果键盘已连接至系统,此设置不会影响键盘本身的操作。

内存信息屏幕

表 2-4 列出了 "Memory Information" (内存信息) 屏幕上显示的信息字段的说明。

表 2-3. "Memory Information" (内存信息) 屏幕

选项	说明
"System Memory Size" (系统内存大小)	显示系统内存容量。
"System Memory Type" (系统内存类型)	显示系统内存类型。
"System Memory Speed" (系统内存速率)	显示系统内存速率。
"Video Memory" (视频内存)	显示视频内存容量。
"System Memory Testing" (系统内存检测)	此选项确定是否在系统引导时检测系统内存。选项包括 "Enabled" (启用) 和 "Disabled" (禁用)。
节点交叉	如果启用该字段,则当安装对称内存配置时将支持内存交叉。如果该字段设置为禁用(默认设置),则系统可以支持非一体化内存体系结构 (NUMA) (不对称)内存配置。请参阅第57页的"内存模块一般安装原则"。

"CPU Information" (CPU 信息) 屏幕

表 2-4 列出了 "CPU Information" (CPU 信息) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

表 2-4. "CPU Information" (CPU 信息) 屏幕

选项	说明
"64-bit" (64 位)	指定安装的处理器是否支持64位扩展。
"Core Speed" (核心速率)	显示处理器的时钟速率。
"Bus Speed" (总线速率)	显示处理器的总线速率。
"Demand-Based Power Management" (基于需求的电源管理) (默认设置为 "Disabled" [已禁用])	启用或禁用基于需求的电源管理。启用时,将向操作系统报告CPU性能状态表;禁用时,不向操作系统报告CPU性能状态表。如果有CPU不支持基于需求的电源管理,该字段将变为只读字段,并自动设置为"Disabled"(已禁用)。
"Processor X ID" (处理器 X ID)	显示处理器的型号。子菜单显示 2 级高速缓存容量以及核心数量。

启用 PowerNow!™ 技术

PowerNow! 技术将根据目前的任务自动控制系统的处理器性能并动态调整运行频率和电压。当某个 应用程序不需要全部性能时,将节省大量电源。而且仍将对性能进行响应,需要时,可最大限度地 提供处理器性能并在可能时自动节省电源。

注: PowerNow! 支持取决于您的系统上所使用操作系统和版本。

要启用 PowerNow! 功能,请运行系统设置程序并启用 "CPU Information" (CPU 信息) 屏幕上的 "Demand-Based Power Management" (基于需求的电源管理) 选项。

此外,对于 Microsoft[®] Windows[®] 操作系统,将需要安装 PowerNow! 驱动程序以启用该功能。可以 在系统随附的 Dell OpenManage Service and Diagnostic CD 或 support.ap.dell.com 上找到该驱动 程序。

"Integrated Devices" (集成设备) 屏幕

表 2-5 列出了 "Integrated Devices" (集成设备) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

表 2-5. "Integrated Devices" (集成设备) 屏幕选项

· ·	
选项	说明
"IDE CD-ROM Controller" (IDE CD-ROM 控制器) (默认设置为 "Auto" [自动])	启用集成 IDE 控制器。设置为 "Auto" (自动) 时,如果 IDE 设备已连接至通道并且未检测到外部 IDE 控制器,则启用集成 IDE 控制器的各个通道。 注:如果系统不包括该可选设备,则此菜单屏幕将不显示 CD-ROM 选项。
"User Accessible USB Ports" (用户可抽换的 USB 端口) (默认设置为 "All Ports On" [启用所有端口])	启用或禁用系统的用户可抽换的端口。选项包括 "All Ports On" (启用所有端口)、"Only Back Ports On" (仅启用后面的端口)和 "All Ports Off" (禁用所有端口)。禁用 USB 端口将使其它设备可以使用系统资源。
"Embedded Gb NIC1" (嵌入式 Gb NIC1) (默认设置为 "Enabled with PXE" [PXE 已启用])	启用或禁用系统的集成 NIC1。选项包括 "Enabled without PXE" (无 PXE 启用)、"Enabled with PXE" (PXE 启用)和 "Disabled"(已禁用)。PXE 支持允许系统从网络进行引导。所做更改将在系统重新引导之后生效。
"MAC Address" (MAC 地址)	显示 NICl 的 MAC 地址。此字段没有用户可选择的设置。
"Embedded Gb NIC2" (嵌入式 Gb NIC2) (默认设置为 "Enabled without PXE" [无 PXE 启用])	启用或禁用系统的集成 NIC2。选项包括 "Enabled without PXE" (无 PXE 启用)、"Enabled with PXE" (PXE 启用)和 "Disabled"(已禁用)。PXE 支持允许系统从网络进行引导。所做更改将在系统重新引导之后生效。
"MAC Address" (MAC 地址)	显示 NIC2 的 MAC 地址。此字段没有用户可选择的设置。

表 2-5. "Integrated Devices"(集成设备)屏幕选项 (续)

选项	说明
"TOE Capability" (TOE 功能)	显示 NIC 的 TCP-IP 减负引擎 (TOE) 功能状态。

"System Security" (系统安全保护) 屏幕

表 2-6 列出了 "System Security" (系统安全保护) 屏幕中显示的信息字段的选项和说明。

表 2-6. "System Security"(系统安全保护)屏幕选项

表 2-6. "System Security	⁷ (糸统安全保护)屏幕选项
选项	说明
"System Password" (系统密码)	显示系统密码安全保护功能的当前状态,并使您可以设定和确认新的系统密码。
	注 : 有关设定系统密码以及使用或更改现有系统密码的说明,请参阅第 38 页的 "使用系统密码"。
"Setup Password" (设置密码)	限制对系统设置程序的访问 (与使用系统密码功能限制对系统的访问的方法相同)。
	注 :有关设定设置密码以及使用或更改现有设置密码的说明,请参阅第 40 页的 "使用设置密码"。
"Password Status" (密码状态)	将 "Setup Password" (设置密码) 选项设置为 "Enabled" (已启用) 可以防止系统密码在系统启动时被更改或禁用。
	要 锁定 系统密码,请在 "Setup Password" (设置密码) 选项中设定设置密码,然后将 "Password Status" (密码状态) 选项更改为 "Locked" (已锁定)。在这种状态下,您将无法通过 "System Password" (系统密码) 选项更改系统密码,也无法在系统启动时按 <ctrl><enter> 组合键禁用系统密码。</enter></ctrl>
	要解除系统密码锁定,请在 "Setup Password" (设置密码) 字段中输入设置密码,然后将 "Password Status" (密码状态) 选项更改为 "Unlocked" (已解除锁定)。在这种状态下,您可以在系统启动时按 < Ctrl > < Enter > 组合键禁用系统密码,然后通过 "System Password" (系统密码) 选项更改系统密码。
"Power Button" (电源按钮)	关闭和打开系统电源。 • 如果您使用电源按钮关闭系统,并且系统运行的是 ACPI 兼容操作系统,则系统可以在电源关闭之前执行顺序关闭系统操作。 • 如果系统运行的不是 ACPI 兼容操作系统,则按下电源按钮将立即关闭电源。
	可以在系统设置程序中启用此按钮。此按钮被禁用时只能打开系统电源。 注:即使 "Power Button"(电源按钮)选项的设置为 "Disabled"(已禁用),您仍然可以使用电源按钮打开系统。
"NMI Button" (NMI 按钮)	★ 注意 : 只有当合格的支持人员或操作系统说明文件指示可以使用 NMI 按钮时才能使用此按钮。按下此按钮将终止操作系统并显示诊断程序屏幕。

启用或禁用 NMI 功能。

使用系统设置程序 37

表 2-6. "System Security"(系统安全保护)屏幕选项 (续)

选项	说明
"AC Power Recovery" (交流电源恢复) (默认设置为"Last" [最近一次])	确定恢复供电时系统所执行的操作。如果系统设置为 "Last"(最近一次),则系统将返回上一次电源状态。"On"(开)将在供电恢复后打开系统电源。如果设置为 "Off"(关),则系统在供电恢复后保持关闭状态。

"Exit"(退出)屏幕

按 <Esc> 键退出系统设置程序之后, "Exit"(退出) 屏幕中将显示以下选项:

- "Save Changes and Exit" (保存更改并退出)
- "Discard Changes and Exit"(放弃更改并退出)
- "Return to Setup"(返回系统设置程序)

系统密码和设置密码功能

- ★ 注意: 密码功能为系统中的数据提供了基本的安全保护。如果您的数据需要进一步的安全保护,请采取 其它形式的保护措施,例如数据加密程序。
- ★意:如果您的系统在未设定系统密码的情况下处于运行状态且无人看管,或者您未锁定系统,从而使 他人能够通过更改跳线设置禁用密码,则任何人都可以访问存储在系统中的数据。

系统出厂时未启用系统密码功能。如果系统的安全性对您很重要,请仅在启用系统密码保护功能的 情况下运行系统。

要更改或删除现有密码,您必须知道该密码(请参阅第40页的"删除或更改现有的系统密码")。 如果您忘记了密码,则必须先由经过培训的维修技术人员更改密码跳线设置以禁用该密码,并删除 现有密码,然后您才能运行系统或更改系统设置程序中的设置。第117页的"禁用已忘记的密码" 对此步骤进行了说明。

使用系统密码

设定系统密码后,只有知道该密码的人才能完全使用系统。如果将 "System Password" (系统密 码)选项设置为 "Enabled" (已启用),系统会在启动后提示您输入系统密码。

设定系统密码

在设定系统密码之前,请进入系统设置程序,并选取 "System Password"(系统密码)选项。

设定系统密码后,"System Password"(系统密码)选项的设置将显示为 "Enabled"(已启用)。 如果 "Password Status" (密码状态) 的设置显示为 "Unlocked" (已解除锁定),那么您可以更 改系统密码。如果 "Password Status" (密码状态) 选项为 "Locked" (已锁定), 那么您无法更 改系统密码。通过跳线设置禁用系统密码功能后,系统密码为 "Disabled"(已禁用),这时您无 法更改系统密码或输入新的系统密码。

如果未设定系统密码,并且系统板上的密码跳线处于已启用 (默认设置)位置,则 "System Password"(系统密码)选项的设置显示为 "Not Enabled"(未启用),并且 "Password Status" (**密码状态**) 字段为 "Unlocked" (**已解除锁定**)。要设定系统密码,请:

- 1 验证已将 "Password Status" (密码状态) 选项设置为 "Unlocked" (已解除锁定)。
- 2 高亮度显示 "System Password" (系统密码) 选项,并按 <Enter> 键。
- 3 键入新的系统密码。

您的密码最多可以包含32个字符。

按下每个字符键 (或按空格键键入空格)时,字段中均会显示一个占位符。

密码设定不区分大小写。但是,某些组合键无效。要在输入密码时删除字符,请按 <Backspace> 键或左箭头键。

- ✓ 注:要退出字段而不设定系统密码,请按 <Enter> 键移至另一字段,或在完成步骤 5 之前随时按 <Esc>键。
- 4 按 <Enter> 键。
- 5 要确认密码,请再次键入密码并按 <Enter> 键。
 - "System Password"(系统密码)显示的设置将更改为 "Enabled"(已启用)。退出系统设置程 序并开始使用系统。
- 6 这时,重新引导系统使密码保护生效,或者继续操作。
 - **注**:重新引导系统之后,密码保护才能生效。

使用系统密码保护系统

注:如果您已设定设置密码 (请参阅第 40 页的 "使用设置密码"),则系统会将您的设置密码作为另一 个系统密码。

如果 "Password Status"(**密码状态**)选项设置为 "Unlocked"(**已解除锁定)**,则您可以选择启 用或禁用密码安全保护。

要启用密码安全保护,请:

- 1 按 <Ctrl> <Alt> 组合键打开或重新引导系统。
- 2 键入密码并按 <Enter> 键。

要禁用密码安全保护, 请:

- 1 按 <Ctrl><Alt> 组合键打开或重新引导系统。
- **2** 键入密码并按 <Ctrl> <Enter> 组合键。

如果将 "Password Status" (密码状态) 选项设置为 "Locked" (已锁定),则只要您打开系统电 源或按 <Ctrl><Alt> 组合键重新引导系统,都必须在出现提示后键入密码并按 <Enter> 键。 键入正确的系统密码并按 <Enter> 键后,系统将正常运行。

如果输入的系统密码不正确,系统将显示信息并提示您重新输入密码。您有三次输入正确密码的机会。第三次尝试失败后,系统将显示错误信息,说明失败次数、系统已停机并将要关闭系统。此信息可以警告您有人试图擅自使用您的系统。

即使您关闭并重新启动系统,如果输入的密码不正确,系统仍然会显示该错误信息。

注: 您可以将 "Password Status" (**密码状态**) 选项与 "System Password" (**系统密码**) 和 "Setup Password" (**设置密码**) 选项配合使用,以进一步防止他人擅自更改系统。

删除或更改现有的系统密码

- **1** 系统出现提示时,按 <Ctrl> <Enter> 组合键禁用现有的系统密码。 如果系统要求您输入设置密码,请与网络管理员联系。
- 2 在 POST 期间,按 <F2> 键进入系统设置程序。
- **3** 选择 "System Security" (系统安全保护) 屏幕字段,验证已将 "Password Status" (密码状态) 选项设置为 "Unlocked" (已解除锁定)。
- 4 系统出现提示时, 键入系统密码。
- 5 确认 "System Password" (系统密码) 选项显示为 "Not Enabled" (未启用)。 如果 "System Password" (系统密码) 选项显示为 "Not Enabled" (未启用),则系统密码已被删除。如果 "System Password" (系统密码) 选项显示为 "Enabled" (已启用),请按 <Alt> 组合键重新启动系统,然后重复步骤 2 至步骤 5。

使用设置密码

阅读以下各节中的信息以设定或更改设置密码。

设定设置密码

仅当 "Setup Password"(设置密码)选项设置为 "Not Enabled"(未启用)时,您才能设定(或更改)设置密码。要设定设置密码,请高亮度显示 "Setup Password"(设置密码)选项,并按 <+> 键或 <-> 键。系统将提示您输入并确认密码。如果输入的字符不能用于密码,系统将发出 哔声。

注:设置密码可以与系统密码相同。如果这两个密码不同,设置密码可以用作备用系统密码。但系统密码无法代替设置密码。

您的密码最多可以包含32个字符。

按下每个字符键(或按空格键键入空格)时,字段中均会显示一个占位符。

密码设定不区分大小写。但是,某些组合键无效。如果您输入其中一个此类组合键,系统将发出哔声。要在输入密码时删除字符,请按 < Backspace > 键或左箭头键。

确认密码后,"Setup Password"(设置密码)的设置将更改为 "Enabled"(已启用)。您下次进入系统设置程序时,系统将提示您输入设置密码。

对 "Setup Password" (设置密码) 选项所做更改将立即生效 (无需重新启动系统)。

在启用设置密码的情况下进行操作

如果将 "Setup Password"(设置密码)设置为 "Enabled"(已启用),您必须在输入正确的设置 密码后才能修改系统设置程序的大部分选项。当您启动系统设置程序时,该程序将提示您输入 密码。

如果三次均没有输入正确的密码,系统将允许您查看系统设置程序屏幕,但不允许进行修改。以下 情况除外:如果 "System Password"(系统密码)未设置为 "Enabled"(已启用)并且未通过 "Password Status" (密码状态) 选项进行锁定,则可以设定一个系统密码。

🌽 注:您可以将"Password Status"(密码状态)选项与"Setup Password"(设置密码)选项结合使用, 以防止他人擅自更改系统密码。

删除或更改现有的设置密码

- 1 进入系统设置程序,并选择 "System Security" (系统安全保护)选项。
- 2 高亮度显示 "Setup Password" (设置密码) 选项,按 <Enter > 键访问设置密码窗口,并再按两 次 <Enter> 键以清除现有的设置密码。
 - 设置将更改为 "Not Enabled" (未启用)。
- 3 如果您要设定新的设置密码,请执行第40页的"设定设置密码"中的步骤。

禁用已忘记的密码

请参阅第 117 页的"禁用已忘记的密码"。

底板管理控制器配置

底板管理控制器 (BMC) 使您可以远程配置、监测和恢复系统。BMC 提供以下功能:

- 使用系统的集成 NIC
- 故障记录和 SNMP 警报
- 访问系统事件日志和传感器状态
- 系统功能控制 (包括打开和关闭电源)
- 独立于系统电源或运行状态的支持
- 提供用于系统设置程序、基于文本的公用程序和操作系统控制台的文本控制台重定向

注:要通过集成 NIC 远程访问 BMC,必须将网络连接连接至集成 NIC1。

有关使用 BMC 的其它信息,请参阅 BMC 和系统管理应用程序的说明文件。

进入 BMC 设置模块

- 1 打开或重新启动系统。
- 2 系统完成 POST 后提示您时,按 <Ctrl-E> 组合键。 如果按 <Crtl-E> 组合键之前已开始载入操作系统,请让系统完成引导过程,然后重新启动系统并再试一次。

"BMC Setup Module" (BMC 设置模块) 选项

有关 BMC 设置模块选项以及如何配置紧急管理端口 (EMP) 的信息,请参阅《BMC 用户指南》。

安装系统组件

本节介绍了如何安装以下系统组件:

- 前挡板
- 系统主机盖
- 冷却风扇模块
- 冷却导流罩
- 电源设备
- 扩充卡
- RAC 卡
- 系统内存
- 处理器
- 软盘驱动器
- 光盘驱动器
- 硬盘驱动器
- SAS 控制器卡
- RAID 电池
- 外部 SAS 磁带驱动器
- 外部光纤信道设备
- 系统电池
- 控制面板部件
- 风扇插入器板
- 配电板
- 机箱防盗开关
- SAS 背板
- 系统板

建议使用的工具

要执行本节中的步骤,需要使用以下工具:

- 系统键锁的钥匙
- 2号梅花槽螺丝刀
- T10 Torx 螺丝刀
- 小型平口螺丝刀
- 接地腕带


系统内部组件

<u>个</u>、警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

在图 3-1 中, 挡板、主机盖和冷却导流罩均已卸下, 以便查看系统内部组件。

注意:系统打开时,请勿卸下冷却导流罩。必须安装冷却导流罩以引导来自风扇的气流进行通风。

图 3-1. 系统内部组件



系统板包括系统控制电路和其它电子组件。处理器和内存模块直接安装在系统板上。


硬盘驱动器托架最多可以安装五个可选的 3.5 英寸硬盘驱动器。通过 SAS 背板将硬盘驱动器连接至 SAS 控制器卡或可选的 SAS RAID 控制器卡。可移动驱动器托盘支持一个可选的软盘驱动器和可选的 光盘驱动器。

卸下和装回可选的前挡板

- 1 打开挡板左端的键锁。
- 2 旋转挡板的左端,使其远离前面板。
- 3 将挡板右端从挂钩上卸下,从而将挡板从系统中卸下。

器 (5)

图 3-2. 卸下和装回可选的前挡板



要装回可选的挡板,请用挂钩将挡板右端钩在机箱上,然后将挡板的另一端安装在系统上。使用键 锁固定挡板。请参阅图 3-2。

打开与合上主机盖


警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

警告:需要提起系统时,请让别人帮您。为避免受伤,请勿尝试独自提起系统。

打开主机盖

- 1 关闭系统和所连接外围设备的电源,然后断开系统与电源插座和外围设备的连接(如果是安装诸 如冷却风扇或硬盘驱动器之类的热插拔组件,则不需要这么做)。
- 2 请将闩锁中的闩锁释放锁逆时针转至解锁位置。请参阅图 3-3。
- **3** 向上提起系统顶部的闩锁并向后滑出主机盖。请参阅图 3-3。
- 4 抓住主机盖两侧,并将其小心地从系统上提起。

图 3-3. 卸下和装回主机盖



合上主机盖

- 1 向上提起主机盖上的闩锁。
- 2 将主机盖与系统的左右边缘对齐,并稍稍向系统背面放置,从而将主机盖内边缘上的插针与机箱 的 J 挂钩对齐。请参阅图 3-3。
- 3 将主机盖向下放置到机箱上,然后合上闩锁。
- 4 将闩锁释放锁顺时针旋转,以固定主机盖。

冷却风扇

该系统包含四个直接连接至系统板的热插拔冷却风扇。

注意: 当某个风扇出现问题时,系统的管理软件将记下该风扇的编号,通过该编号您可以轻松地找到并更换相应的风扇。


卸下冷却风扇

全 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

注:卸下每个单个风扇模块的步骤是相同的。

- 1 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 2 按压风扇顶部的两个闩锁,然后卸下风扇。请参阅图 3-4。

图 3-4. 卸下和装回冷却风扇



装回冷却风扇

- **注**:安装每个单个风扇的步骤是相同的。
 - 1 确保风扇手柄竖直向上,然后将风扇放入其固定底座,直至风扇完全就位。然后放下风扇手柄, 直至手柄卡入到位。请参阅图 3-4。
 - 2 合上主机盖。请参阅第 47 页的 "合上主机盖"。


冷却导流置

系统内部有三个冷却导流罩为系统通风。

卸下冷却导流罩

- **注意**:系统打开时,请勿卸下冷却导流罩。必须安装冷却导流罩以引导来自风扇的气流进行通风。
- 1 首先,使用指孔将导流罩竖直向上提离系统,从而卸下顶部冷却导流罩。请参阅图 3-5。
- 2 根据需要卸下左侧和右侧冷却导流罩,以便拆装系统的内部组件。

图 3-5. 卸下和装回冷却导流罩



装回冷却导流罩

- **1** 将左侧导流罩竖直向下慢慢放入系统中。导流罩边缘上的导向器卡入机箱两侧相应的插槽中。请参阅图 3-5。
- 2 轻轻地向下按压导流罩,直至其完全就位。
- 3 安装右侧导流罩。
- 4 安装顶部导流罩。

电源设备


系统支持两个额定输出电压为 1570 W 的电源。第二个电源设备用作冗余热插拔电源。

- ★意: 仅当安装两个电源设备并且两个电源设备均连接至交流电源时,系统才处于冗余模式。如果安装 了某些未经 Dell 检测或不受 Dell 支持的第三方组件 (例如 PCI 卡),则电源设备在所有输入电压下都可 能不会处于冗余模式。
- ▶ 注意: 仅安装一个电源设备时,长时间运行系统可能会导致系统过热。

卸下电源设备

- 1 断开电源电缆与电源以及要卸下的电源设备的连接。
- 2 按下拉杆释放闩锁,然后打开释放拉杆并将电源设备滑出机箱。请参阅图 3-6。
 - **注**:如果电缆固定臂影响电源设备的卸下,则必须解除其锁定并将其提起。有关电缆固定臂的信 息,请参阅系统的《机架安装指南》。

图 3-6. 卸下和更换电源设备



1 电源设备

释放拉杆

拉杆释放闩锁

更换电源设备

- 1 使拉杆处于打开位置,将新电源设备滑入机箱,直至拉杆触及系统机箱。请参阅图 3-6。
- 2 合上释放拉杆直至电源设备完全就位并且拉杆卡入拉杆释放闩锁后的位置。请参阅图 3-6。
 - **注**:如果您在先前的步骤 2 中解除了电缆固定臂的锁定,请重新将其锁定。有关电缆固定臂的信息,请参阅系统的 《**机架安装指南**》。
- 3 将电源电缆连接至电源设备并将电缆插入电源插座。
- **注意**: 连接电源电缆时,请通过张力释放拉环插入电缆。
- **注**: 在两电源设备模式的系统中安装完新电源设备后,请等待几秒钟,以便系统识别新电源设备并确定 其状态。通电指示灯将呈绿色亮起,表示电源设备功能正常 (请参阅图 1-4)。

扩充卡

扩充卡安装原则

系统最多支持在系统板上的连接器中安装八个 PCI-Express (PCIe) 扩充卡 (请参阅图 3-7 和表 3-1):

- 插槽 1 和插槽 2 为 x4 信道宽度的 PCIe 扩充槽。插槽 2 可以安装一个全长卡。
- 插槽 3 和插槽 4 为 x8 信道宽度的 PCIe 扩充槽。两个插槽都可以安装全长卡。
- 插槽 5 至插槽 7 为 x4 信道宽度的 PCIe 扩充槽。插槽 5 可以安装一个全长卡。
- 标记为 INTERNAL STORAGE 的扩充槽专用于系统的 SAS 控制器卡。
- 如果您要安装远程访问控制 (RAC) 卡,则必须将其安装在标记为 RAC_CONN 的特殊的卡插槽中。请参阅第 55 页的 "RAC 卡"

图 3-7. 扩充槽

SLOT 4 SLOT 2 SLOT 1 SLOT 6 SLOT 5 SLOT 3 INTERNAL SLOT 7 RAC_CONN STORAGE

系统正面

系统背面

表 3-1. 扩充槽


插槽	说明
SLOT 1	x4 信道宽度的 PCle
SLOT 2	x4 信道宽度的 PCle
SLOT 3	x8 信道宽度的 PCle
SLOT 4	x8 信道宽度的 PCle
SLOT 5	x4 信道宽度的 PCle
SLOT 6	x4 信道宽度的 PCle
SLOT 7	x4 信道宽度的 PCle
INTERNAL_STORAGE	专用于控制器卡
RAC_CONN	专用于 RAC 卡

安装扩充卡

- 警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 打开扩充卡的包装并准备安装。 有关说明,请参阅扩充卡附带的说明文件。
 - 2 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 3 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - 4 如果要添加一个新卡,请选择相应的扩充卡插槽。请参阅第52页的"扩充卡安装原则"。

- 5 打开扩充卡定位器,并卸下填充挡片。请参阅图 3-8。
- 6 安装扩充卡:
 - a 握住卡的边缘,调整卡的位置,从而使卡式边缘连接器与系统板上的扩充卡连接器对齐。
- **♪ 注意**:如果要安装 SAS RAID 控制器卡,则在安装卡时请勿按压内存模块。
 - **b** 将卡式边缘连接器稳固地插入扩充卡连接器,直至扩充卡完全就位。
 - c 合上扩充卡定位器。请参阅图 3-8。

图 3-8. 安装或卸下扩充卡



1 卡式边缘导向器 (仅限于 2 扩充卡 全长卡)

扩充卡定位器

- 7 将所有电缆连接至扩充卡。
 - 如果要安装 RAC 卡,请参阅第 55 页的 "RAC 卡"。
 - 如果要安装 SAS 控制器卡,请参阅第74页的"安装 SAS 控制器卡"。
- 8 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。

54 安装系统组件


卸下扩充卡

- ⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - 3 断开所有电缆与插卡的连接。
 - 4 卸下扩充卡:
 - a 打开扩充卡定位器。请参阅图 3-8。
 - **b** 抓住扩充卡的边缘,小心地将其从扩充卡连接器中卸下。
 - 5 如果您卸下扩充卡后不打算再装回,请在闲置的扩充槽开口处安装金属填充挡片并合上扩充卡定 位器。
 - **注**:您必须在闲置的扩充槽开口处安装填充挡片,以维护联邦通信委员会(FCC)对本系统的认证。 挡片还可以防止灰尘进入系统,并有助于系统内部的正常冷却和通风。
 - 6 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。

RAC卡

- 1 打开 RAC 卡的包装并准备安装。
 - 有关说明,请参阅扩充卡附带的说明文件。
- 2 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 4 卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
- 5 从系统背面板上卸下塑料填充插入物。请参阅图 1-3。
- **6** 从标记为 INTERNAL STORAGE 的扩充槽中卸下存储器控制器卡:
 - a 断开所有数据电缆与插卡的连接。
 - 抓住存储控制器卡的边缘,小心地将其从插卡连接器中卸下。
- 7 在标记为 RAC CONN 的插槽中安装 RAC 卡:
 - 调整 RAC 卡的角度,以使 NIC 连接器能够通过背面板 RAC 卡开口插入。请参阅图 3-9。
 - 调整卡的位置,使卡式边缘连接器与扩充卡连接器对准。 h
 - c 将卡式边缘连接器稳固地插入扩充卡连接器,直至扩充卡完全就位。
- 8 将 RAC 附带的 50 针固定电缆以及 44 针 MII 电缆的一端连接至 RAC 卡上的两个连接器 (请参阅 图 3-9), 另一端连接至系统板上的相应的两个连接器。

图 3-9. RAC 卡连接器



1 RJ-45 连接器

- 2 44 针 MII 电缆连接器
- 3 50 针固定电缆连接器

- 9 重新安装存储控制器卡。
- 10 重新安装冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- 11 将所有电缆重新连接至存储控制器卡,并通过冷却导流罩上相应的通道和带扣来馈给电缆。
- 12 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
- 13 将系统和外围设备重新连接至各自的电源,并打开它们。
- **14** 进入系统设置程序,验证有关 "Boot Sequence"(引导顺序)的设置是否与 RAC 卡的当前实际情况相符。请参阅 **《硬件用户手册》**中的 "使用系统设置程序"。
- 15 退出系统设置程序并重新引导系统。

引导系统时,系统将显示 "Remote Access Control Detected" (检测到远程访问控制) 信息以及 RAC 的选项 ROM 和固件的信息。

按 <Ctrl><e> 组合键进入 RAC 配置屏幕。有关配置和使用 RAC 的信息,请参阅 RAC 说明文件。

系统内存

您可以通过在几组 512 MB、1 GB、2 GB 或 4 GB 模块中安装已注册的 667 MHz DDR-II 内存模块 (DIMM) 最大可以将系统内存升级为 32 GB(双处理器配置)或 64 GB(四处理器配置)。第十六个内存插槽位于冷却导流罩下面的系统板上。每个处理器均有四个内存通道,两个通道为一组。

系统硬件支持非一体化内存体系结构 (NUMA)。每个处理器拥有自己的内存控制器和本地内存以减少访问时间,但是也可以从其它处理器访问内存。如果安装了支持该功能的操作系统,则该结构将提高系统性能。

■ 注意:要启用 NUMA,请运行系统设置程序并禁用 "Node Interleaving" (节点交叉)选项。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。

内存模块一般安装原则

为确保获得最佳系统性能,请在配置系统内存时遵守以下原则。

- 内存模块必须成对安装,从 DIMM1 和 DIMM2 (处理器 1) 开始,然后依次安装 DIMM5 和 DIMM6 (处理器 2)、DIMM9 和 DIMM10 (处理器 3)以及 DIMM13 和 DIMM14 (处理 器 4)。
- 内存模块在速度和技术上必须相同。成对的 DIMM 必须具有相同的大小。

可以将内存安装在双处理器配置中 (表 3-2),也可以安装在四处理器配置中 (表 3-3)。

表 3-2. 双处理器内存配置

系统内存 总容量		C	PU 1		CPU 2						
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4	DIMM5	DIMM6	DIMM7	DIMM8			
2 GB	512 MB	512 MB			512 MB	512 MB					
4 GB	512 MB										
4 GB	1 GB	1 GB			1 GB	1 GB					
6 GB	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB			
8 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB			
8 GB	2 GB	2 GB			2 GB	2 GB					
16 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB			
16 GB	4 GB	4 GB			4 GB	4 GB					
24 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB			
32 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB			

表 3-3. 四处理器内存配置

总计	CPU 1			CPU 2			CPU 3			CPU 4						
系统	DIMM			DIMM			DIMM			DIMM						
内存	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 GB	512 MB	512 MB														
8 GB	512 MB															
8 GB	1 GB	1 GB														
12 GB	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	512 MB	512 MB
16 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB	1 GB
16 GB	2 GB	2 GB														
24 GB	2 GB	2 GB	1 GB	1 GB	2 GB	2 GB	1 GB	1 GB	2 GB	2 GB	1 GB	1 GB	2 GB	2 GB	1 GB	1 GB
32 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB
32 GB	4 GB	4 GB														
48 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB	4 GB	4 GB	2 GB	2 GB
64 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB

安装内存模块




/八 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。



∕⚠ 警告: 在关闭系统电源后的一段时间内,内存模块摸上去会很烫。在处理内存模块之前,先等待一段时 间以使其冷却。握住内存模块卡的边缘、避免触碰内存模块上的组件。

- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 3 卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
- 4 确定内存模块插槽的位置。请参阅图 6-2。
- 5 向下并向外按压内存模块插槽上的弹出卡舌(如图 3-10 所示),以便在插槽中插入内存模块。
- 6 仅握住每个内存模块卡的两边,确保不要触碰内存模块的中间。

图 3-10. 安装和卸下内存模块



1 内存模块

- 2 内存模块插槽弹出卡舌 (2)
 - 3 定位卡锁
- 7 将内存模块的边缘连接器与内存模块插槽的定位卡锁对准,并将内存模块插入插槽。
 - **注**:内存模块插槽有定位卡锁,使内存模块只能从一个方向安装到插槽中。
- 8 用拇指向下按内存模块,同时用食指向上拉弹出卡舌,以将内存模块锁定在插槽中。 如果内存模块已在插槽中正确就位,则内存模块插槽上的弹出卡舌应与已安装内存模块的其它插 槽上的弹出卡舌对准。
- 9 重复此过程的步骤 5 至步骤 8 以安装其余的内存模块。请参阅表 3-2 或表 3-3。
- 10 装回冷却导流罩。请参阅第50页的"卸下和装回冷却导流罩"。

- 11 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
- **12** 启动系统,按 <F2> 键进入系统设置程序,并检查 "System Setup" (**系统设置**) 主屏幕上的 "System Memory" (**系统内存**) 设置。

系统应该已经更改了该值,以反映新安装的内存。

- **13** 如果该值不正确,则一个或多个内存模块可能未正确安装。重复此过程的步骤 2 至步骤 12,检查以确保内存模块已在各自的插槽中稳固就位。
- 14 运行系统诊断程序中的系统内存检测程序。请参阅第 111 页的"运行系统诊断程序"。

卸下内存模块

- 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅《产品信息指南》。
- 警告: 在关闭系统电源后的一段时间内,内存模块摸上去会很烫。在处理内存模块之前,先等待一段时间以使其冷却。握住内存模块卡的边缘,避免触碰内存模块上的组件。
 - 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - 3 卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
 - 4 确定内存模块插槽的位置。请参阅图 6-2。
 - **5** 向下并向外按压插槽两端的弹出卡舌,直至内存模块从插槽中弹出。请参阅图 3-10。 仅握住每个内存模块卡的两边,确保不要触碰内存模块的中间。
 - 6 装回冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
 - 7 合上主机盖。请参阅第 47 页的 "合上主机盖"。

处理器

系统既支持双处理器也支持四处理器。您可以添加第三个和第四个处理器,或升级处理器以便使用在速率和功能方面更具优势的新选件。每个处理器及其相连的内部高速缓存存储器均包含在平面栅极阵列 (LGA) 封装 (安装在系统板上的插槽中)中。


注意: 所有处理器必须具有相同的频率和核心电压。

卸下处理器

- 1 在升级系统之前,请先从 support.dell.com 下载并安装最新的系统 BIOS 版本。
- 2 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 3 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。

- 4 卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
- ★意:卸下散热器时,有可能处理器与散热器粘在一起并被您从插槽中卸下。建议您在处理器冷却前卸 下散热器。
- **注意**:切勿从处理器上卸下散热器,除非您要卸下处理器。必须配备散热器才能维持适当的温度条件。
- 注意:处理器和散热器可能会变得很热。在对处理器进行处理之前,请确保有足够的时间使其冷却。
- 5 按压其中一个散热器固定拉杆一端的蓝色卡舌,以松开拉杆,然后将拉杆提起90度。请参阅 图 3-11。

图 3-11. 卸下和安装散热器




1 散热器

- 2 散热器固定拉杆(2)
- 固定拉杆闩锁

6 等待30秒钟,以使散热器与处理器分开。

- 7 打开另一散热器固定拉杆。
- **8** 如果散热器未从处理器上分离,请小心地按照顺时针方向然后按照逆时针方向旋转散热器,直至 其从处理器上分离。请勿从处理器上撬散热器。
- 9 将散热器提离处理器,并将其倒置。
- 10 使用干净的不起毛的布擦去处理器护盖表面的所有导热油脂。
- 11 将插槽释放拉杆向上拉90度,直至处理器从插槽中脱离。请参阅图3-12。

图 3-12. 卸下和安装处理器



- **12** 打开处理器护盖,然后从插槽中提出处理器。将释放拉杆保持竖直,以使插槽为新处理器做好准备。
- **注意**: 卸下处理器时,请注意不要碰弯任何插槽上的插针。碰弯插针会对插槽和系统板造成无法修复的损坏。

安装处理器

- 1 打开新处理器的包装。
- 2 将处理器与插槽中的导向插槽对准。请参阅图 3-12。
- 3 如果您要将处理器添加到闲置插槽,请执行以下步骤:
 - a 卸下处理器插槽上的护盖。请参阅图 3-12。
 - **b** 将插槽释放拉杆向上拉 90 度。请参阅图 3-12。
 - c 提起处理器护盖。请参阅图 3-12。
- 4 将处理器安装到插槽中。
- **二)注意:**如果未正确放置处理器,则打开系统时可能会对系统板或处理器造成无法修复的损坏。
 - 如果处理器插槽上的释放拉杆未完全打开,请使其完全打开。
 - **b** 将处理器与导向插槽对准,并将处理器轻轻地插入插槽中。
- 注意:请勿强行插入处理器。如果处理器已正确就位,它会顺利卡入插槽。
 - c 合上处理器护盖。请参阅图 3-12。
 - d 向后并向下旋转插槽释放拉杆,直至其卡入到位,从而固定处理器。请参阅图 3-12。
 - 5 安装散热器。
 - **注**:如果未收到备用散热器,请使用在步骤 9 中卸下的散热器。
 - 如果收到散热器和处理器套件附带的预处理导热油脂,则卸下散热器顶部导热油脂层的保护 板。请参阅图 3-11。

如果未与处理器套件一起收到更换的散热器,请使用新的导热油脂:

- 使用干净的不起毛的布擦去散热器中现有的导热油脂。
- 打开处理器套件附带的油脂包并将导热油脂均匀地涂在处理器顶部。
- **b** 将散热器放置在处理器之上。请参阅图 3-11。
- c 合上两个散热器固定拉杆中的一个, 直至其锁定。请参阅图 3-11。
- d 关闭其余的散热器固定拉杆。
- ➡ 注意:如果您要添加第三个和第四个处理器,还必须为每个处理器安装稳压器模块(VRM)。请参阅第64 页的"安装 VRM"。
- 6 装回冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- **7** 合上主机盖。请参阅第 47 页的 "合上主机盖"。
- 8 重新启动系统。

系统引导时会检测到新处理器,并自动更改系统设置程序中的系统配置信息。


9 按 <F2> 键进入系统设置程序,并检查处理器信息是否与新系统配置相匹配。 有关使用系统设置程序的说明,请参阅第31页的"使用系统设置程序"。

10 运行系统诊断程序,验证新处理器可以正常运行。 有关运行诊断程序的信息,请参阅第 111 页的"运行系统诊断程序"。

处理器 VRM


如果您要添加第三个和第四个处理器,还必须为每个处理器安装稳压器模块(VRM)。

安装 VRM



- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 3 卸下顶部冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
- 4 找到两个 VRM 插槽。请参阅图 6-2。
- 5 向下并向外按压插槽上的弹出卡舌 (如图 3-13 所示),以便在插槽中插入 VRM。


图 3-13. 安装和卸下 VRM



- 6 握住 VRM 的边缘,将边缘连接器与插槽对准,然后将 VRM 插入插槽。
 - **注**: VRM 插槽有定位卡锁,使 VRM 只能从一个方向安装到插槽中。

- 7 用拇指向下按压 VRM,同时用食指向上拉动弹出卡舌,将 VRM 锁定在插槽中。
- 8 重复此过程的步骤 5 至步骤 7 以安装第二个 VRM。
- 9 装回顶部冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- 10 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。

卸下 VRM




⚠ 警告: 在关闭系统电源后的一段时间内、 VRM 摸上去会很烫。在处理 VRM 之前,先等待一段时间以使 其冷却。握住 VRM 卡的边缘。

- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 3 卸下顶部冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
- 4 找到 VRM 插槽。请参阅图 6-2。
- 5 向下并向外按压插槽两端的弹出卡舌,然后从插槽中提出 VRM。请参阅图 3-13。

安装软盘驱动器

- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 卸下前挡板 (如果有)。请参阅第 45 页的 "卸下和装回可选的前挡板"。
- 3 要卸下驱动器托盘,请向前拉释放闩锁,然后将托盘滑出机箱。请参阅图 3-14。

图 3-14. 卸下和安装软盘 / 光盘驱动器托盘




1 释放闩锁

2 软盘/光盘驱动器托盘

- 4 从托盘中卸下光盘驱动器或光盘驱动器填充挡板:
 - a 拧松闩锁上固定光盘驱动器或填充挡板的指旋螺钉。请参阅图 3-15。
 - b 卸下闩锁。
 - c 从托盘中提起光盘驱动器或光盘驱动器填充挡板。

图 3-15. 将软盘驱动器安装到驱动器托盘中



- 1 软盘/光盘驱动器托盘
- 固定弹簧
- 塑料铆钉(2)

- 2 定位插销
- 5 光盘驱动器填充挡板
- 闩锁

- 软盘驱动器
- 接口板
- 指旋螺钉
- 5 要卸下软盘驱动器填充挡板,请将固定弹簧稍稍拉离填充挡板,然后从托盘中提起填充挡板。

- **6** 轻轻偏转固定弹簧,然后将软盘驱动器插入到托盘中。 托盘上的插针卡入驱动器侧面相应的孔中。请参阅图 3-15。
- 7 将光盘驱动器或光盘驱动器填充挡板装回到托盘中。 托盘上的插针卡入驱动器侧面相应的孔中。
- 8 重新安装闩锁,然后拧紧指旋螺钉。
- 9 滑入驱动器托盘, 直至托架卡入到位。请参阅图 3-15。
- 10 如果可行,请装回前挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。
- 11 将系统和外围设备重新连接至其各自的电源插座。


安装光盘驱动器

可选细长型光盘驱动器安装在托架上,该托架滑入前面板并且通过 SAS 背板连接至系统板上的控制器。

注: DVD 设备仅用于数据。

- 1 关闭系统和所有已连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 卸下挡板。请参阅第 45 页的 "卸下和装回可选的前挡板"。
- 3 要卸下驱动器托盘,请向前拉释放闩锁,然后将托盘滑出机箱。请参阅图 3-14。
- 4 从托盘中卸下光盘驱动器填充挡板:
 - a 拧松闩锁上固定光盘驱动器或填充挡板的指旋螺钉。请参阅图 3-16。
 - b 卸下闩锁。
 - c 从托盘中提起光盘驱动器填充挡板。

图 3-16. 在驱动器托盘中安装光盘驱动器



- 1 软盘/光盘驱动器托盘 2 光盘驱动器

3 接口板

4 塑料铆钉(2)

5 闩锁


指旋螺钉

- 5 在托盘中安装新的光盘驱动器。请参阅图 3-16。 托盘上的插针卡入驱动器侧面相应的孔中。
- 6 使用两个塑料铆钉将接口板连接至托盘背面。请参阅图 3-16。
- 7 重新安装闩锁,然后拧紧指旋螺钉。
- 8 滑入驱动器托盘, 直至托架卡入到位。请参阅图 3-14。
- 9 如果可行,请装回前挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。
- 10 将系统和外围设备重新连接至其各自的电源插座。

硬盘驱动器

系统最多可以安装五个 3.5 英寸 SAS 硬盘驱动器。所有驱动器通过 SAS 背板连接至系统板。有关这些背板选件的信息,请参阅第 85 页的 "SAS 背板 (仅维修过程)"。带有可选 SAS RAID 控制器卡的系统支持热插拔驱动器操作。图 3-17 显示了这些驱动器的 ID 号。

图 3-17. 硬盘驱动器 ID 号



开始之前

- **注意**: 尝试在系统运行过程中卸下或安装驱动器之前,请先参阅可选 SAS RAID 控制器卡的说明文件,以确保已将主机适配器正确配置为支持可热插拔驱动器的插拔。
- **注**:建议仅使用经检测并许可与 SAS 背板一起使用的驱动器。

可能需要使用不是由操作系统附带的程序来对硬盘驱动器进行分区和格式化。

注意:格式化驱动器的过程中,请勿关闭或重新引导系统,否则会导致驱动器出现故障。

格式化大容量的硬盘驱动器时,请耐心等待,使其有足够的时间完成格式化。这些驱动器格式化时间较长是正常现象。

配置引导设备

如果打算从硬盘驱动器引导系统,则该驱动器必须连接至主 (或引导)控制器。系统从哪个设备进行引导取决于在系统设置程序中指定的引导顺序。

系统设置程序提供的选项使系统可以扫描已安装的引导设备。有关系统设置程序的信息,请参阅第31页的"使用系统设置程序"。

卸下驱动器挡片

- **注意**:为了维持正常的系统冷却,所有未安装硬盘驱动器的驱动器托架必须装上挡片。如果从系统中卸下硬盘驱动器托盘而未将其装回,则必须用驱动器挡片代替托盘安装到系统中。
- 1 卸下挡板。请参阅第 45 页的"卸下和装回可选的前挡板"。
- 2 将手指插入到挡片的导流端之下,按下闩锁以使挡片弹出托架。
- 3 向外撬挡片的一端,直至挡片完全脱离托架。

安装驱动器挡片

驱动器挡片是有方向性的,可以确保能够正确插入驱动器托架。要安装 3.5 英寸驱动器挡片,请将 挡片的锁定边插入并转入驱动器托架,然后均匀按压挡片的另一端,直到其完全插入并锁定。


卸下热插拔硬盘驱动器

- 1 卸下挡板。请参阅第 45 页的 "卸下和装回可选的前挡板"。
- 2 在 RAID 管理软件中针对要卸下的驱动器进行设置,然后等待驱动器托盘上的硬盘驱动器指示 灯指示可以安全卸下驱动器。有关卸下热插拔驱动器的信息,请参阅 SAS RAID 控制器的说明 文件。

如果驱动器处于联机状态,则驱动器的绿色活动/故障指示灯将在驱动器断电时闪烁。所有指 示灯都熄灭时,才能卸下驱动器。

- 3 打开驱动器托盘释放手柄以松开驱动器。请参阅图 3-18。
- 4 向外滑动硬盘驱动器, 直至其从驱动器托架中松开。
- 5 如果不装回硬盘驱动器,请将驱动器挡片插入空驱动器托架中。请参阅第71页的"安装驱动器 挡片"。
- ★意: 为了维持正常的系统冷却,所有未安装硬盘驱动器的驱动器托架必须装上挡片。

图 3-18. 卸下和安装热插拔硬盘驱动器



3 驱动器托盘释放手柄

安装热插拔硬盘驱动器

- ▶ 注意:安装硬盘驱动器时,请确保相邻驱动器均已完全安装到位。如果相邻的托盘未安装到位,则插入 硬盘驱动器托盘并尝试锁定其手柄可能会损坏未安装到位托盘的保护弹簧,并使其无法使用。
- **註意**:并非所有的操作系统都支持热插拔驱动器的安装。请参阅操作系统附带的说明文件。
- 1 卸下挡板。请参阅第 45 页的"卸下和装回可选的前挡板"。
- 2 如果托架中安装有驱动器挡片,则将其卸下。请参阅第70页的"卸下驱动器挡片"。
- 3 安装热插拔硬盘驱动器。
 - a 打开硬盘驱动器托盘手柄。
 - **b** 将硬盘驱动器托盘插入驱动器托架,直至托盘触及背板。
 - c 合上手柄以将驱动器锁定到位。
- 4 如果可行,请装回前挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。


更换硬盘驱动器托盘中的硬盘驱动器

要从驱动器托盘中卸下硬盘驱动器,请卸下硬盘驱动器托盘滑轨上的四颗螺钉,使硬盘驱动器与托 盘分离。

要在驱动器托盘中安装新的硬盘驱动器,请执行以下步骤:

- 1 在将硬盘驱动器的连接器端朝后的情况下,将硬盘驱动器插入硬盘驱动器托盘。请参阅 图 3-19。
- 2 按照图 3-19 所示的装配方式,将硬盘驱动器底部的后螺钉孔与硬盘驱动器托盘上标有 "SAS" 的孔对准。
 - 正确对准后,硬盘驱动器的后部将与硬盘驱动器托盘的后部平齐。
- 3 固定四颗螺钉以将硬盘驱动器固定到硬盘驱动器托盘中。请参阅图 3-19。

图 3-19. 将 SAS 硬盘驱动器安装到驱动器托盘中



SAS 控制器卡

卸下 SAS 控制器卡

⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第 46 页的 "打开主机盖"。
- 3 断开数据电缆与控制器卡的连接。
- 4 如果您要卸下 SAS RAID 控制器,请断开 RAID 电池电缆与插卡的连接。
- 5 从扩充槽卸下插卡。 请参阅第55页的"卸下扩充卡"。

安装 SAS 控制器卡


警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- **3** 在标记为 INTERNAL STORAGE 的扩充槽中安装控制器卡。 有关安装插卡的说明,请参阅第53页的"安装扩充卡"。
- 4 将插卡连接至 SAS 背板
 - 如果您要安装 SAS 控制器卡,请将 SAS 数据电缆连接至背板上的连接器 SAS A。请参阅 图 6-3。
 - 如果您要安装 SAS RAID 控制器卡,请从插卡上的蓝色连接器 0 将 SAS 数据电缆的连接至背 板上的连接器 SAS A, 并从插卡上的连接器 1 连接至背板上的连接器 SAS B。请参阅图 6-3。

安装 SAS RAID 控制器卡电池

要安装 RAID 电池,请将电池插入机箱内侧的塑料电池托架中,并将电池电缆连接至 RAID 内存模 块旁边的 SAS RAID 控制器卡上的连接器。

图 3-20. 安装 RAID 电池



1 RAID 电池

2 RAID 电池电缆 3 RAID 控制器卡

连接外部 SAS 磁带驱动器

本小节介绍了如何将外部 SAS 磁带驱动器连接至可选的外部 SAS 控制器卡。

∕⚠️ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 3 触摸系统背面未上漆的金属表面以导去身上的静电,然后打开驱动器的包装。
- 4 打开磁带驱动器和控制器卡的包装。
- 5 在扩充槽中安装外部 SAS 控制器卡。请参阅第 53 页的 "安装扩充卡"。
- 6 将磁带驱动器接口电缆的一端连接至驱动器。
- 7 将接口电缆的另一端连接至控制器卡支架上的外部 SAS 连接器。

- 8 将磁带驱动器电缆连接至电源插座。
- 9 合上主机盖。请参阅第 47 页的 "合上主机盖"。
- 10 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座,并打开它们。
- 11 按照驱动器附带的软件说明文件中的说明,对驱动器执行磁带备份和验证测试。

连接外部光纤信道存储设备

本小节介绍了如何将外部光纤信道设备连接至可选的光纤信道 HBA 卡。

- **全** 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - **3** 触摸系统背面未上漆的金属表面以导去身上的静电,打开驱动器的包装,并将跳线和开关的设置与驱动器随附的说明文件中的这些设置进行比较。
 - 4 在扩充槽中安装光纤信道 HBA。请参阅第53页的"安装扩充卡"。
 - 5 将光纤信道电缆的一端连接至 HBA 卡支架上的连接器。
 - 6 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
 - 7 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座,并打开它们。

系统电池


该系统电池为 3.0 伏 (V) 币形电池。

更换系统电池

- 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅《产品信息指南》。
- 警告:未正确安装的新电池可能有爆裂的危险。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池,并按照制造商的说明处理废旧电池。有关其它信息,请参阅《系统信息指南》。
 - 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - 3 卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
 - 4 找到电池插槽。请参阅图 6-2。
- **注意**:如果使用钝物将电池撬出插槽,请小心不要用钝物触碰系统板。在尝试撬出电池之前,请确保钝物已插入电池和插槽之间。否则,可能由于撬出插槽或破坏系统板上的电路而损坏系统板。
- 注意:为避免损坏电池连接器,在安装或卸下电池时必须稳住连接器。

- 5 卸下系统电池。请参阅图 3-21。
 - a 通过稳固地向下按电池连接器的正极端来稳住连接器。
 - b 在稳住连接器的同时,将电池按向连接器的正极端,然后从连接器的负极端将电池向上撬出 固定卡舌。

图 3-21. 更换系统电池



- 1 电池连接器的正极端
- 2 系统电池


- 3 电池连接器的负极端
- 注意,为避免损坏电池连接器,在安装或卸下电池时必须稳住连接器。
- 6 安装新的系统电池。
 - a 通过稳固地向下按电池连接器的正极端来稳住连接器。
 - b 拿住电池并使其 "+"面朝上,将其滑入连接器正极端的固定卡舌下。
 - c 向下将电池按入连接器, 直至其卡入到位。
- 7 装回冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- 8 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
- 9 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和所有连接的外围设备。
- 10 进入系统设置程序,以确认电池正在正常运行。请参阅第31页的"使用系统设置程序"。
- 11 在系统设置程序的 "Time" (时间) 和 "Date" (日期) 字段中输入正确的时间和日期。
- 12 退出系统设置程序。
- 13 要检测新安装的电池,请关闭系统并断开系统与电源插座的连接,然后至少等待一小时。
- 14 一小时后,将系统重新连接至电源插座并将其打开。
- 15 进入系统设置程序,如果时间和日期仍然不正确,请参阅第123页的"获得帮助"以了解有关获 得技术帮助的说明。

控制面板部件 (仅维修过程)

卸下控制面板

- 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - 3 断开控制面板数据电缆与控制面板的连接。请参阅图 3-22。
 - 4 从控制面板上断开显示模块电缆的连接。请参阅图 3-22。
 - 5 拧下将控制面板固定到系统机箱的三颗 Torx 螺钉, 然后卸下面板。
 - 6 卸下显示模块:
 - a 将回形针末端插入显示模块右侧的孔洞,然后轻轻撬开挡盖。
 - **b** 卸下将显示模块固定到系统机箱的两颗 Torx 螺钉。
 - 7 从机箱片板中卸下显示模块。

图 3-22. 卸下和安装控制面板



- 4 控制面板电缆
- 控制面板螺钉(3)
- 6 显示模块挡盖

7 显示模块螺钉 (2)

安装控制面板

♠ 警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。


- 1 将控制面板部件显示模块插入机箱片板中并用两颗 Torx 螺钉固定。
- 2 用控制面板挡盖盖上显示模块。
- 3 将控制面板安装到系统机箱中,并用三颗 Torx 螺钉固定。请参阅图 3-22。
- 4 将显示模块电缆连接至控制面板。请参阅图 3-22。
- 5 将控制面板电缆连接至控制面板,并将电缆固定在机箱上的电缆导向器中。
- 6 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
- 7 如果可行,请装回前挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。
- 8 将系统重新连接至电源,并打开系统和已连接的外围设备。

风扇插入器板 (仅维修过程)

卸下风扇插入器板

- ♠ 警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 🚺 注意:为了防止损坏驱动器和背板,您必须先从系统中卸下 SAS 驱动器和软盘 / 光盘驱动器托盘,然后 再卸下背板。您必须记下每个硬盘驱动器的编号并在卸下它们之前为其贴上临时标签,以便将其装回到 原来的位置。
- 3 要卸下光盘/软盘驱动器托盘,请向前拉释放闩锁,然后将托盘滑出机箱。请参阅图 3-18。
- 4 卸下风扇1和3,或风扇2和4(取决于要装回的风扇插入器板)。请参阅第48页的"卸下冷却 风扇"。
- 5 卸下 SAS 背板。请参阅第85页的"SAS 背板 (仅维修过程)"。
- 6 卸下两颗螺钉,然后卸下风扇插入器板。请参阅图 3-23。

图 3-23. 卸下和安装风扇插入器板



安装风扇插入器板

∕⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 将风扇插入器板上的两个固定卡舌滑入风扇托架侧面上的两个插槽中。请参阅图 3-23。
- 2 使用两颗螺钉固定风扇插入器板。
- **3** 重新安装 SAS 背板。请参阅第 86 页的 "安装 SAS 背板"。
- 4 安装风扇。请参阅第49页的"装回冷却风扇"。
- 5 安装光盘驱动器/软盘驱动器托盘。 将驱动器托盘滑入其驱动器托架中,然后按压释放闩锁。请参阅图 3-14。
- 6 将 SAS 硬盘驱动器安装在其原始位置。请参阅第 72 页的 "安装热插拔硬盘驱动器"。
- 7 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
- 8 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和所有连接的外围设备。


配电板 (仅维修过程)

卸下配电板

警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 3 卸下电源设备。请参阅第51页的"卸下电源设备"。
- 4 卸下系统板。请参阅第87页的"卸下系统板"。
- 5 卸下七颗固定板的螺钉请参阅图 3-24。
- 6 从机箱中提出配电板。

图 3-24. 卸下和安装配电板



安装配电板


- /八 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 将三个固定插槽放置在配电板上并将三个固定卡舌放置在机箱底部。请参阅图 3-24。
 - 2 使用七颗螺钉固定配电板。
 - **3** 安装系统板。请参阅"安装系统板"中的步骤 3 至步骤 14。
 - 4 安装电源设备。请参阅第52页的"更换电源设备"。
 - 5 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
 - 6 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和所有连接的外围设备。

机箱防盗开关 (仅维修过程)

卸下机箱防盗开关

- ♠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
 - 3 卸下顶部冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
 - 4 从处理器 4 卸下散热器 (如果有)。请参阅第 60 页的 "处理器"。
 - 5 断开防盗开关电缆与其系统板连接器的连接。请参阅图 3-25。
 - 6 抓住防盗开关,然后缓慢平稳地将开关从防盗开关夹中拉出。

图 3-25. 卸下和安装机箱防盗开关



4 防盗开关电缆

安装机箱防盗开关

↑↑ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。


- 1 将防盗开关电缆连接至其系统板连接器。请参阅图 3-25。
- 2 将防盗开关顶部的双凹槽侧与防盗开关夹的内侧对齐,然后轻轻地、平稳地按压开关,直至其完 全就位。请参阅图 3-25。
- 3 如果可行,重新将散热器安装到处理器 4 上。请参阅第 60 页的"处理器"。
- 4 装回顶部冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- 5 合上主机盖。请参阅第47页的"合上主机盖"。
- 6 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和所有连接的外围设备。

SAS 背板 (仅维修过程)

卸下 SAS 背板

- ∕⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 如果可行,请卸下挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。
 - 2 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 3 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 🔁 注意: 为了防止损坏驱动器和背板,您必须先从系统中卸下 SAS 驱动器和软盘 / 光盘驱动器托盘,然后 再卸下背板。
- ▶ 注意: 您必须记下每个硬盘驱动器的编号并在卸下它们之前为其贴上临时标签,以便将其装回到原来的 位置。
 - 4 卸下所有 SAS 硬盘驱动器。请参阅第 71 页的"卸下热插拔硬盘驱动器"。
- 5 要卸下光盘/软盘驱动器托盘,请向前拉释放闩锁,然后将托盘滑出机箱。请参阅图 3-18。
- 6 卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。
- 🔁 注意:断开控制面板电缆的连接时,按住控制面板电缆连接器旁边的白色拉动卡舌,以防止损坏 SAS 背 板或电缆本身。
- 7 断开控制面板电缆与 SAS 背板正面的控制面板电缆连接器的连接。请参阅图 6-3。
- 断开 SAS、接口和电源电缆与 SAS 背板背面的连接。
- **9** 卸下 SAS 背板:
 - a 将蓝色的弹簧加载固定插针拉离背板正面,然后向上滑出背板。请参阅图 3-26。
 - 向上滑动背板滑到不能再滑时,向系统背部拉动背板以将其从固定挂钩中卸下。
 - 从系统中提出板,请小心操作以免损坏板表面上的组件。
 - d 将 SAS 背板表面向下放置在工作表面上。

图 3-26. 卸下和安装 SAS 背板



安装 SAS 背板

警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅《产品信息指南》。

- 1 安装 SAS 背板:
 - a 将背板向下慢慢放入系统中,请小心操作以免损坏板表面上的组件。
 - b 将背板底部上的安装定位插槽与机箱底部的定位插针对齐。请参阅图 3-26。
 - c 将背板上的固定插槽滑动到机箱上的固定挂钩上方。
 - d 向下滑动背板直至蓝色的固定插针卡入到位。
- 2 将 SAS、接口和电源电缆连接至 SAS 背板背面。


- **3** 将控制面板电缆连接至 SAS 背板的正面。
- 4 将 SAS 硬盘驱动器安装在其原始位置。请参阅第 70 页的 "硬盘驱动器"。
- 5 安装光盘驱动器/软盘驱动器托盘。 将驱动器托盘滑入其驱动器托架中,然后按压释放闩锁。请参阅图 3-14。
- 6 安装冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- 7 合上主机盖。请参阅第 47 页的 "合上主机盖"。
- 8 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和所有连接的外围设备。

系统板 (仅维修过程)

卸下系统板

- /↑ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开主机盖"。
- 🖨 注意:为了防止损坏驱动器和背板,您必须先从系统中卸下 SAS 驱动器和软盘 / 光盘驱动器托盘,然后 再卸下背板。
- ▶ 注意:请记下每个硬盘驱动器的编号并在卸下它们之前为其贴上临时标签,以便在原来的位置装回它们。
- **3** 卸下冷却导流罩。请参阅第 49 页的 "卸下冷却导流罩"。
- 4 卸下处理器散热器。请参阅第60页的"处理器"。
- 5 断开 SAS、接口和电源电缆与 SAS 背板背面的连接。
- 6 卸下所有的扩充卡和控制器卡。请参阅第55页的"卸下扩充卡"。
- 7 断开连接并卸下 RAC 卡 (如果有)。
- **8** 从处理器 3 和 4 卸下 VRM (如果有)。请参阅第 65 页的 "卸下 VRM"。
- 9 将机箱每侧的两个滑动式开关放置在解锁位置以释放机箱横挡,然后提起横挡并将其卸下。请参 阅图 3-27。


图 3-27. 卸下和安装机箱横挡



- 10 断开所有数据接口电缆、机箱防盗开关电缆和 RAID 电池电缆 (如果有)与系统板的连接。
- 11 断开配电电缆线束与系统板的连接。

配电电缆线束和机箱侧面具有 Velcro 垫,可以在卸下系统板时使电缆线束固定在适当位置。竖直 向上弯曲电缆线束,然后将其固定在机箱侧面。请参阅图 3-28。


图 3-28. 固定配电电缆线束



12 卸下 RAID 电池护盖:

- a 提起卡入式拉杆并轻轻地竖直向上拉动 RAID 电池护盖。请参阅图 3-29。
- **b** 从机箱侧面将电池护盖提出。


图 3-29. 卸下和安装 RAID 电池护盖



13 卸下系统板:

- **a** 向上拉动位于系统板中央的蓝色的弹簧加载固定插针,然后朝向机箱正面滑动系统板,直至 其停止。请参阅图 3-30。
- **b** 缓慢均匀地提起固定挂钩上方的系统板,请确保系统板上不带任何固定挂钩,然后均匀地向上提起系统板左侧。请参阅图 3-30。
- c 从机箱左侧将系统板提出机箱。

图 3-30. 卸下和安装系统板



4 固定插针

安装系统板

⚠ 警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 将处理器转移至新的系统板。有关系统板连接器的位置,请参阅图 6-2。
 - **// 注**:此时请勿安装散热器。
- 2 卸下内存模块, 然后将其转移至新板上的相同位置。请参阅第60页的"卸下内存模块"和第59 页的"安装内存模块"。
- 3 安装新的系统板:
 - a 将系统板右侧向下放入机箱中。
 - **b** 将系统板左侧缓慢向下放入机箱中。
 - **注**:请确保将系统板向下放入机箱时,配电板的 SAS 背板电源电缆不会阻止系统板。

- c 轻轻地提起系统板的正面,并将系统板调整到机箱底部,直至其完全平放在机箱底部。
- d 请确保机箱底部上的所有固定挂钩均已插入到系统板上的固定插槽中。请参阅图 3-30。
- e 向机箱背面推动系统板,直至蓝色固定插针卡入到位。
- 4 安装 RAID 电池护盖:
 - a 将电池护盖上的固定卡舌插入到机箱侧面的两个固定插槽中。请参阅图 3-29。
 - **b** 向下按电池护盖以将其固定。
- 5 按照以下列出的顺序连接电缆 (有关系统板和 SAS 背板上连接器的位置,请参阅图 6-2 和图 6-3):
 - 配电线束至系统板边角上的电源连接器
 - 接口电缆从系统板 CONTROL PANEL 连接器至 SAS 背板接口连接器
 - SAS A 数据电缆从控制器卡连接器 0 连接器至 SAS A 背板连接器
 - 如果可行, SAS B 数据电缆从控制器卡连接器 1 至 SAS B 背板连接器
 - SAS 电源电缆至 SAS 背板电源连接器
 - 机箱防盗开关电缆至系统板防盗开关连接器
- 6 安装处理器散热器。请参阅第60页的"处理器"。
- 7 如果可行, 重新安装两个处理器 VRM。请参阅第 64 页的 "安装 VRM"。
- 8 安装机箱横挡:
 - a 将横挡两端的导向器插入到机箱两侧的插槽中。请参阅图 3-27。
 - **b** 向下滑入横挡, 直至导向器位于插槽底部。
 - c 通过将机箱两侧的两个滑入式开关滑入锁定位置来固定横挡。
- 9 安装所有扩充卡。请参阅第53页的"安装扩充卡"。
- **10** 如果可行,将 RAID 电池电缆重新连接至 RAID 控制器卡。
- **11** 如果可行,重新安装并连接 RAC 卡。
- 12 安装冷却导流罩。请参阅第50页的"装回冷却导流罩"。
- **13** 安装光盘驱动器 / 软盘驱动器托盘。 将驱动器托盘滑入其驱动器托架中, 然后按压释放闩锁。请参阅图 3-14。
- 14 将 SAS 硬盘驱动器安装在其原始位置。请参阅第 72 页的 "安装热插拔硬盘驱动器"。
- 15 合上主机盖。请参阅第 47 页的 "合上主机盖"。
- 16 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和所有连接的外围设备。
- 17 装回挡板。请参阅第 45 页的 "卸下和装回可选的前挡板"。

排除系统故障

安全第一 — 为您和您的系统着想

要执行本说明文件中的某些步骤,您必须卸下主机盖并拆装系统内部组件。拆装系统内部组件 时,请勿尝试维修系统,除非本指南和系统说明文件中有所说明。



警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步 骤之前,请参阅 《产品信息指南》,以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损 害的完整信息。

启动例行程序

在系统启动例行程序期间,请观察和倾听表 4-1 中说明的现象。

表 4-1. 启动例行程序期间的现象

观察 / 倾听:	操作
前面板 LCD 中显示的状态信息或错误信息。	请参阅第 16 页的 "LCD 状态信息"。
显示器上显示的错误信息。	请参阅第23页的"系统信息"。
系统管理软件发出的警报信息。	请参阅系统管理软件的说明文件。
显示器电源指示灯。	请参阅第95页的"排除视频子系统故障"。
键盘指示灯。	请参阅第96页的"排除键盘故障"。
USB CD 驱动器活动指示灯。	请参阅第 97 页的 "排除 USB 设备故障"。
CD 驱动器活动指示灯。	请参阅第105页的"排除光盘驱动器故障"。
硬盘驱动器活动指示灯。	请参阅第105页的"排除硬盘驱动器故障"。
访问驱动器时听到的异常、持续刮擦声或摩擦声。	请参阅第123页的"获得帮助"。

检查基本电源问题

- **1** 如果系统前面板或电源设备上的电源指示灯未指示系统已连接电源,请确保电源电缆已稳固地连接至电源设备。
- 2 如果系统连接至 PDU 或 UPS,请关闭 PDU 或 UPS 然后再打开。
- **3** 如果 PDU 或 UPS 无法接通电源,请将其连接至另一个电源插座。如果仍无法接通电源,请尝试 另一个 PDU 或 UPS。
- 4 将系统重新连接至电源插座,并打开系统。

如果系统仍不能正常工作,请参阅第101页的"排除电源设备故障"。

检查设备

本节介绍了连接至系统的外部设备 (例如显示器、键盘或鼠标)的故障排除过程。执行任何步骤 之前,请参阅第 95 页的 "排除外部连接故障"。

排除 IRO 分配冲突故障

大多数 PCI 设备均可以与其它设备共享一个 IRQ,但不能同时使用一个 IRQ。要避免此类冲突,请参阅各 PCI 设备的说明文件以了解特定的 IRQ 要求。表 4-2 列出了 IRQ 分配。

表 4-2. IRQ 分配默认值

IRQ 线路	分配			
IRQ0	系统计时器			
IRQ1	键盘控制器			
IRQ2	中断控制器 1 (用于启用 IRQ8 至 IRQ15)			
IRQ3	可用			
IRQ4	串行端口 l (COM1 和 COM3)			
IRQ5	远程访问控制器			
IRQ6	软盘驱动器控制器			
IRQ7	并行端口			
IRQ8	实时时钟			
IRQ9	ACPI 功能 (用于电源管理)			
IRQ10	可用			
IRQ11	可用			
IRQ12	可用			
IRQ13	数学协处理器			
IRQ14	IDE CD 驱动器控制器			

94 排除系统故障

表 4-2. IRQ 分配默认值 (续)

IRQ 线路	分配	
IRQ15	可用	

排除外部连接故障

电缆松动或连接不正确极有可能导致系统、显示器和其它外围设备 (例如打印机、键盘、鼠标或 其它外部设备)出现问题。确保所有外部电缆已稳固地连接至系统上的外部连接器。请参见第 11 页的 "前面板部件和指示灯"和第 14 页的 "背面板部件和指示灯"以了解系统上的前面板连接器 和背面板连接器。

排除视频子系统故障

问题

- 显示器未正常工作。
- 视频内存出现故障。

操作

- 1 检查显示器与系统和电源的连接。
- 2 确定系统是否配有带有视频输出连接器的扩充卡。

在该系统配置中,通常应将显示器电缆连接至扩充卡上的连接器,而不是连接至系统的集成视频 连接器。

要验证显示器是否连接到正确的视频连接器,请关闭系统电源并等待1分钟,然后将显示器连接 到其它视频连接器并再次打开系统电源。

3 确定系统的前后视频连接器是否均连接有显示器。

系统仅支持连接一台显示器到前部或后部视频连接器。当显示器连接至前面板时,背面板视频连 接器将被禁用。

如果系统连接了两台显示器,请断开其中一台的连接。如果问题仍未解决,请继续执行下一步。

4 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。

如果检测程序成功运行,则问题与视频硬件无关。

如果检测程序运行失败,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除键盘故障

问题

- 系统信息指示键盘出现故障
- 键盘未正常工作

操作

- 1 进入系统设置程序并确保已启用 USB 端口。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。
- 2 检查键盘和键盘电缆是否有损坏的迹象。
- **3** 将有故障的键盘更换为可正常工作的键盘。 如果问题得以解决,请更换故障键盘。请参阅第 123 页的"获得帮助"。
- **4** 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "运行系统诊断程序"。 如果问题仍未解决,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

排除鼠标故障

问题

- 系统信息指示鼠标出现故障。
- 鼠标未正常工作。

操作

- 1 检查鼠标和鼠标电缆是否有损坏的迹象。 如果鼠标未损坏,请转至步骤 4。
- **2** 进入系统设置程序并确保已启用 USB 端口。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。如果鼠标已损坏,请继续执行下一步。
- **3** 将故障鼠标更换为可正常工作的鼠标。 如果问题得以解决,请更换故障鼠标。请参阅第 123 页的"获得帮助"。
- 4 如果问题仍未解决,请参阅第123页的"获得帮助"。
- 5 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。如果检测程序运行失败,请继续执行下一步。

排除串行 1/0 故障

问题

- 错误信息指示串行端口出现故障。
- 连接至串行端口的设备未正常运行。

操作

- 1 进入系统设置程序,确保串行端口已启用并已针对应用程序正确配置。请参阅第31页的"使用 系统设置程序"。
- 2 如果问题与特定应用程序有关,请参阅该应用程序的说明文件,以了解此程序对特定端口的配置 要求。
- 3 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。 如果检测程序成功运行但是问题仍然存在,请参阅排除串行 I/O 设备故障。

排除串行 1/0 设备故障

问题

• 连接至串行端口的设备未正常运行。

操作

- 1 关闭系统和所有已连接至此串行端口的外围设备。
- 2 将串行接口电缆更换为可正常工作的电缆,并打开系统和串行设备。 如果问题得以解决, 请更换接口电缆。
- 3 关闭系统和串行设备,并将该设备更换为同类设备。
- 4 打开系统和串行设备。

如果问题得以解决, 请更换串行设备。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。 如果问题仍然存在,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除 USB 设备故障

问题

- 系统信息指示 USB 设备出现故障。
- 连接至 USB 端口的设备未正常运行。

操作

- 1 进入系统设置程序,并确保已启用 USB 端口。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。
- 2 关闭系统和所有 USB 设备。

- 3 断开 USB 设备的连接,将故障设备连接至其它 USB 连接器。
- 4 打开系统和重新连接的设备。 如果问题得以解决,则 USB 连接器可能已出现故障。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
- 5 如果可能,请将接口电缆更换为可正常工作的电缆。 如果问题得以解决,请更换接口电缆。请参阅第123页的"获得帮助"。
- 6 关闭系统和 USB 设备,并将该设备更换为同类设备。
- 7 打开系统和 USB 设备。

如果问题得以解决, 请更换 USB 设备。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。 如果问题仍然存在, 请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

排除 NIC 故障

问题

• NIC 无法与网络通信。

操作

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第111页的"运行系统诊断程序"。
- 2 查看 NIC 连接器上的相应指示灯。请参阅第 16 页的 "NIC 指示灯代码"。
 - 如果链路指示灯不亮,请检查所有电缆的连接。
 - 如果活动指示灯不亮,则网络驱动程序文件可能已被损坏或不存在。 如果可行,请删除并重新安装此驱动程序。请参阅 NIC 说明文件。
 - 如果可能,请更改自适应设置。
 - 使用交换机或集线器上的另一个连接器。

如果使用的是 NIC 卡而不是集成 NIC, 请参阅 NIC 卡说明文件。

- 3 确保安装了适当的驱动程序并捆绑了协议。请参阅 NIC 说明文件。
- 4 进入系统设置程序并确认已启用 NIC。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。
- 5 确保将网络上的 NIC、集线器和交换机设置为同一数据传输速率。请参阅网络设备说明文件。
- **6** 确保所有网络电缆的类型无误,并且未超出最大长度。请参阅 **《使用人门指南》**中的网络电缆 要求。

排除受潮系统的故障

问题

- 液体洒落在系统上。
- 湿度讨大。

操作

警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 3 卸下系统中安装的所有扩充卡。请参阅第55页的"卸下扩充卡"。
- 4 使系统彻底干燥至少24小时。
- 5 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 6 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。 如果系统未正常启动, 请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
- 7 如果系统正常启动,请关闭系统并重新安装所有卸下的扩充卡。请参阅第53页的"安装扩充卡"。
- 8 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。 如果检测程序运行失败,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除受损系统的故障

问题

• 系统跌落或损坏。

操作



∕⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之 前、请参阅 《产品信息指南》,以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整 信息。

- 1 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 2 确保已正确安装以下组件:
 - 扩充卡
 - 电源设备
 - 风扇
 - 处理器和散热器

- 内存模块
- 驱动器托盘与背板的连接
- 3 确保所有电缆均已正确连接。
- 4 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- **5** 运行系统诊断程序中的系统板检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。如果检测程序运行失败,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

排除系统电池故障

问题

- 系统信息指示电池出现故障。
- 系统设置程序丢失了系统配置信息。
- 系统日期和时间不是当前日期和时间。
- **注**:如果系统长期 (几个星期或几个月)关闭,则 NVRAM 可能会丢失系统配置信息。这种情况是由有故障的电池引起的。

操作

- 1 通过系统设置程序重新输入时间和日期。请参阅第31页的"使用系统设置程序"。
- 2 关闭系统并断开系统与电源插座的连接,然后至少等待一小时。
- 3 将系统重新连接至电源插座,并打开系统。
- 4 进入系统设置程序。 如果系统设置程序中的日期和时间不正确,请更换电池。请参阅第76页的"系统电池"。 如果更换电池后问题仍未解决,请参阅第123页的"获得帮助"。
- **注**:某些软件可能会导致系统时间加快或减慢。如果除了系统设置程序中的时间不正确外,系统看起来运行正常,则问题可能是由软件而不是由有故障的电池引起的。

排除电源设备故障

问题

- 系统状态指示灯呈琥珀色。
- 电源设备故障指示灯呈琥珀色。
- 前面板状态 LCD 指示电源设备出现故障。

操作

- 找到故障电源设备。
 - 电源设备故障指示灯会亮起。请参阅第15页的"电源指示灯代码"。
- 注意:您可以热插拔电源设备。要使系统运行,必须至少安装一个电源设备。如果安装了两个电源设 备,则系统处于冗余模式。如果系统处于运行状态,请每次仅卸下和安装一个电源设备。仅安装一个电 源设备时,长时间运行系统可能会导致系统过热。
- 2 卸下故障电源设备。请参阅第51页的"电源设备"。
- 3 卸下电源设备然后重新安装,从而确保其已正确安装。请参阅第51页的"电源设备"。
 - **注**:安装完新的电源设备后,请等待几秒钟,以便系统识别电源设备并确定其是否可以正常工作。 电源指示灯将呈绿色亮起,表示电源设备功能正常。请参阅第15页的"电源指示灯代码"。

如果问题仍然存在,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除系统冷却故障

问题

• 系统管理软件发出与风扇有关的错误信息。

操作

确保不存在以下情况:

- 主机盖、冷却导流罩、驱动器挡片或者前填充挡板或后填充挡板被卸下。
- 环境温度太高。
- 外部通风受阻。
- 系统内部电缆妨碍了通风。
- 单个冷却风扇被卸下或出现故障。请参阅第102页的"排除风扇故障"。

排除风扇故障

问题

- 系统状态指示灯呈琥珀色。
- 系统管理软件发出与风扇有关的错误信息。
- 前面板 LCD 指示风扇出现故障。
- 风扇状态指示灯表明风扇出现故障。

操作



警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之 前,请参阅 《产品信息指南》,以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整 信息。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。
- 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。



/!\ 警告:冷却风扇均可热插拔。要在系统运行时保持正常的冷却效果,请每次仅更换一个风扇。

- 3 根据 LCD 面板、诊断软件或呈琥珀色闪烁的风扇指示灯的指示找到出现故障的风扇。要得到每 个风扇的标识号,请参见图 3-4。
- 4 确保故障风扇的电源电缆稳固地连接至风扇电源连接器。对于热插拔风扇,请卸下并重置该风 扇。请参阅第48页的"冷却风扇"。
 - **注**: 等待 30 秒钟,以便系统识别风扇并确定风扇是否正常工作。
- 5 如果问题仍未解决,请安装新的风扇。请参阅第48页的"冷却风扇"。 如果备用风扇可以正常工作,请合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。 如果备用风扇仍不能正常运行,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

排除系统内存故障

问题

- 内存模块出现故障。
- 系统板出现故障。
- 前面板状态 LCD 指示系统内存出现故障。

操作



/八 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 如果系统可以运行,请运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的"使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。
 - 如果诊断程序指示出现故障,请按照诊断程序提供的更正措施进行操作。如果问题仍未解决或者 系统无法运行, 请继续执行下一步。
- 2 关闭系统和连接的外围设备,断开系统与电源之间的连接并按下电源开关,然后将系统重新连接 至电源。
- 3 打开系统和连接的外围设备,在系统进行引导时,注意屏幕上的信息。
 - 如果 POST 期间检测到的系统内存容量与已安装内存的容量不匹配或者您接收到一则常规内存错 误信息,请继续执行步骤 4。
 - 如果系统显示的错误信息表明特定的内存模块出现故障,则转至步骤 11。
- 4 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 5 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 6 确保内存体已正确安装。请参阅第57页的"内存模块一般安装原则"。 如果内存模块已正确安装, 请继续执行下一步。
- 7 在各自插槽中重置内存模块。请参阅第59页的"安装内存模块"。
- 8 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 9 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。
- 10 进入系统设置程序并检查系统内存设置。请参阅第31页的"使用系统设置程序"。 如果已安装内存的容量与系统内存设置仍不匹配,请继续执行下一步。
- 11 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 12 打开主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- ∠ 注: 内存模块的配置有多种,请参阅"第57页的"内存模块一般安装原则"。
- **13** 如果诊断检测程序或错误信息指示特定内存模块出现故障,请更换该模块。或者,将插槽 1 中的 内存模块更换为一个类型和容量均与之相同并且已知工作正常的模块。请参阅第59页的"安装 内存模块"。
- 14 合上主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- **15** 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。
- 16 在系统进行引导时,注意观察所有显示的错误信息以及系统前面的诊断指示灯。
- 17 如果仍然指示存在内存问题,则对安装的每个内存模块重复步骤 11 至步骤 17。 如果检查过所有内存模块后,问题仍然存在,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除软盘驱动器故障

问题

错误信息指示软盘驱动器出现故障。

操作



/1、警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。执行任何步骤之 前,请参阅 《产品信息指南》,以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整

- 1 进入系统设置程序并验证软盘驱动器已正确配置。请参阅第31页的"使用系统设置程序"。
- 2 卸下挡板。请参阅第 45 页的 "卸下和装回可选的前挡板"。
- 3 卸下软盘/光盘驱动器托盘,并确保软盘驱动器电缆已稳固连接。重新安装软盘/光盘驱动器托盘, 确保将其完全插入并在系统机箱中正确就位。请参阅图 3-14。
- 4 运行相应的联机诊断检测程序,查看软盘驱动器是否可以正常工作。如果软盘驱动器无法正常工 作,请继续执行下一步。

请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。

- 5 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 6 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 7 卸下系统中安装的所有扩充卡。请参阅第55页的"卸下扩充卡"。
- 8 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 9 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。
- 10 运行相应的联机诊断检测程序, 查看软盘驱动器是否可以正常工作。

如果检测程序成功运行,则说明扩充卡可能与软盘驱动器逻辑发生冲突,或者扩充卡出现故障。 请继续执行下一步。

如果检测程序运行失败,请参阅第123页的"获得帮助"。

- 11 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 12 打开主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- **13** 重新安装在步骤 7 中卸下的其中一个扩充卡。请参阅第 53 页的 "安装扩充卡"。
- 14 合上主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- **15** 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。
- 16 运行相应的联机诊断检测程序, 查看软盘驱动器是否可以正常工作。
- **17** 重复步骤 11 至步骤 16, 直到所有扩充卡均已重新安装或其中一个扩充卡导致检测程序运行 失败。


如果问题仍未解决,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除光盘驱动器故障

问题

- 系统无法从光盘驱动器中的 CD 或 DVD 读取数据。
- 系统引导期间,光盘驱动器指示灯不闪烁。
- **△** 注: DVD 设备仅用于数据。

操作



- 1 尝试使用您确定可以正常工作的其它 CD 或 DVD。
- 2 进入系统设置程序并确保已启用驱动器的 IDE 控制器。请参阅第 31 页的 "使用系统设置程序"。
- 3 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。
- 4 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 5 打开或卸下挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。
- 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 7 确保接口电缆已稳固地连接至光盘驱动器和侧板。
- 8 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 9 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。 如果问题仍未解决,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除硬盘驱动器故障

问题

- 设备驱动程序错误。
- 系统不能识别一个或多个硬盘驱动器。

操作

- /↑ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
- **◘ 注意:**此故障排除过程可能会破坏硬盘驱动器上存储的数据。继续进行之前,请备份硬盘驱动器上的所 有文件。
- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。 根据诊断检测程序的结果,按需要继续执行以下步骤。
- 2 卸下挡板。请参阅第45页的"卸下和装回可选的前挡板"。

- **3** 如果多个硬盘驱动器出现问题,请跳至步骤 8。如果仅一个硬盘驱动器出现问题,请继续执行下一步。
- 4 关闭系统电源, 重置硬盘驱动器, 然后重新启动系统。
- 5 如果系统具有 SAS RAID 控制器卡,请执行以下步骤。
 - **a** 重新启动系统并按 < Ctrl > < C > 组合键进入主机适配器配置公用程序。 有关配置公用程序的信息,请参阅控制器卡附带的说明文件。
 - **b** 确保正确配置了硬盘驱动器。
 - c 退出配置公用程序并允许系统引导至操作系统。
- 6 确保已正确安装和配置控制器卡所需的设备驱动程序。有关详情,请参阅操作系统说明文件。
- 🔁 注意: 如果具有 SAS RAID 控制器卡,请勿执行以下步骤。
- 7 如果具有非 RAID SAS 控制器卡,请卸下硬盘驱动器,在其驱动器托架位置处更换为另一个正常工作的硬盘驱动器。

如果问题得以解决,请将硬盘驱动器重新安装到原来的托架中。请参阅第72页的"安装热插拔硬盘驱动器"。

如果硬盘驱动器在原来的托架中运行正常,则说明驱动器托盘可能有间歇性故障。更换硬盘驱动器托盘。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

如果硬盘驱动器在另一个托架中可以正常运行但在原来的托架中不能运行,则说明 SAS 背板上的某个连接器出现故障。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

- 8 检查系统内部的电缆连接:
 - a 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - b 打开主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
 - c 验证 SAS 背板和控制器卡之间的电缆连接是否正确。请参阅第 74 页的 "安装 SAS 控制器 卡"。
 - **d** 验证数据电缆已在其连接器中稳固就位。
 - e 验证 SAS 背板上的电源连接器已在其连接器中稳固就位。
 - f 合上主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
 - q 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。

如果问题仍然存在, 请参阅第 123 页的 "获得帮助"。


排除 SAS 控制器或 SAS RAID 控制器故障

. / 注:排除 SAS 或 SAS RAID 控制器故障时,另请参阅操作系统和控制器的说明文件。

问题

- 错误信息指示 SAS 或 SAS RAID 控制器出现故障。
- SAS 或 SAS RAID 控制器无法正常工作或者根本不能工作。

操作



- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。
- 2 进入系统设置程序并确保已启用 SAS 或 SAS RAID 控制器。请参阅第 31 页的 "使用系统设置 程序"。
- 3 重新启动系统并按 <Ctrl><C> 组合键进入配置公用程序: 有关配置设置的信息,请参阅控制器的说明文件。
- 4 检查配置设置,进行必要的更正,然后重新启动系统。 如果问题仍未解决,请继续执行下一步。
- 5 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 6 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 7 确保控制器卡已在 INTERNAL STORAGE 系统板连接器中稳固就位。请参阅第 74 页的 "安装 SAS 控制器卡"。
- 8 如果具有 SAS RAID 控制器,请确保已正确安装和连接以下组件:
 - 内存模块
 - RAID 电池
- 9 验证背板和 SAS 控制器之间的电缆连接是否正确。请参阅第 85 页的 "SAS 背板 (仅维修过程)"。
- 10 合上主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- 11 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。如果问题仍然存在,请执行以下 步骤:
 - 如果具有 SAS 控制器,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。
 - 如果具有 RAID 控制器,请更换 RAID 电池。请参阅第 74 页的 "安装 SAS RAID 控制器卡电 池"。如果更换电池并不能解决问题,请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

排除外部 SAS 磁带驱动器的故障

问题

- 磁带驱动器出现故障
- 磁带卡盒出现故障
- 磁带备份软件或磁带驱动器设备驱动程序丢失或损坏
- SAS 控制器出现故障

操作

- 1 卸下出现故障时所使用的磁带卡盒,并将其更换为已知可以正常工作的磁带卡盒。
- 2 确保已正确安装和配置磁带驱动器所需的设备驱动程序。
- 3 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。
- 4 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 前,请参阅 《产品信息指南》,以获取有关安全预防措施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整 信息。
 - 5 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
 - 6 确保控制器卡已在系统板上的连接器中稳固就位。
 - 7 确保磁带驱动器的接口/直流电源电缆已连接至磁带驱动器和控制器卡。
 - 8 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
 - 9 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和已连接的外围设备。
- 10 如果问题仍未解决,请参阅磁带驱动器说明文件以获得其它故障排除说明。
- 11 按照磁带备份软件说明文件中的说明重新安装磁带备份软件。
- 12 如果无法解决此问题,请参阅第 123 页的"获得帮助"。


排除扩充卡故障

注,排除扩充卡故障时,请参阅操作系统和扩充卡的说明文件。

问题

- 错误信息指示扩充卡出现故障。
- 扩充卡无法正常运行或者根本不运行。

操作



- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "运行系统诊断程序"。
- 2 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- **3** 打开主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- 4 确保每个扩充卡都已在其连接器中稳固就位。请参阅第52页的"扩充卡"。
- 5 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 6 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。 如果问题仍然存在, 请继续执行下一步。
- 7 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 8 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 9 卸下系统中安装的所有扩充卡。请参阅第55页的"卸下扩充卡"。
- 10 合上主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- 11 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。
- 12 运行相应的联机诊断检测程序。 如果检测程序运行失败,请参阅第123页的"获得帮助"。
- 13 对于在步骤 9 中卸下的每个扩充卡,执行以下步骤:
 - a 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
 - 重新安装其中一个扩充卡。请参阅第53页的"安装扩充卡"。
 - 合上主机盖。第46页的"打开与合上主机盖".
 - 运行相应的诊断检测程序。 如果检测程序运行失败,请参阅第123页的"获得帮助"。

排除微处理器故障

问题

- 错误信息指示处理器出现故障。
- 前面板状态 LCD 指示处理器或系统板出现故障。
- 未给所有处理器安装散热器。

操作



⚠ 警告:只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。

- 1 运行相应的联机诊断检测程序。请参阅第 111 页的 "使用 Dell PowerEdge 诊断程序"。
- 2 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- **3** 打开主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- 4 确保已正确安装了所有处理器和散热器。请参阅第60页的"卸下处理器"。
- 5 合上主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 6 将系统重新连接至电源插座,并打开系统和连接的外围设备。
- 7 运行相应的联机诊断检测程序。 如果检测程序运行失败或问题仍然存在,请继续执行下一步。
- 8 关闭系统和连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
- 9 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
- 10 用另一个相同类型的处理器更换处理器 1。请参阅第 60 页的"卸下处理器"和第 63 页的"安装 处理器"。
- 11 合上主机盖。请参阅第 46 页的 "打开与合上主机盖"。
- 12 运行相应的联机诊断检测程序。

如果检测程序成功完成,请装回处理器 1。请参阅第 123 页的 "获得帮助"。

如果检测程序运行失败,请参阅第123页的"获得帮助"。

运行系统诊断程序

如果您的系统出现问题,请在致电寻求技术帮助之前运行诊断程序。诊断程序旨在检测系统硬 件,并且无需其它设备,也不会丢失数据。如果您无法自行解决问题,维修和支持人员可以使用 诊断程序的检测结果帮助您解决问题。

使用 Dell PowerEdge 诊断程序

要判定系统问题,请先使用联机 Dell™ PowerEdge™ 诊断程序。Dell PowerEdge 诊断程序是一组诊 断程序 (检测模块),包括针对机箱和存储组件 (例如硬盘驱动器)、物理内存、通信和打印机 端口、NIC 和 CMOS 等的诊断检测程序。如果使用 PowerEdge 诊断程序无法识别出问题,那么请 使用系统诊断程序。

在运行受支持的 Microsoft Windows 和 Linux 操作系统的系统上运行 PowerEdge 诊断程序所需的文 件可以在 support.dell.com 上和系统附带的 CD 中找到。有关使用诊断程序的信息,请参阅《Dell PowerEdge 诊断程序用户指南》。

系统诊断程序功能

系统诊断程序提供了用于特定的设备组或设备的一系列菜单和选项。系统诊断程序菜单和选项使 您可以:

- 单独或集中运行检测程序。
- 控制检测顺序。
- 重复检测。
- 显示、打印或保存检测结果。
- 检测到错误时暂停检测,或者达到用户定义的错误限制时终止检测。
- 查看简要说明每个检测程序及其参数的帮助信息。
- 查看通知您检测是否成功完成的状态信息。
- 查看通知您在检测过程中遇到问题的错误信息。

何时使用系统诊断程序

如果系统中的主要组件或设备无法正常运行,则可能会指示某一组件出现故障。只要微处理器和 系统的输入和输出设备 (显示器、键盘和软盘驱动器)可以工作,您就可以使用系统诊断程序来 帮助您确定问题。

运行系统诊断程序

系统诊断程序从硬盘驱动器上的公用程序分区中运行。

- **注意**:系统诊断程序仅用于检测系统。使用此程序检测其它系统可能会导致无效结果或错误信息。另外,请仅使用系统附带的程序(或该程序的更新版本)。
- **1** 系统引导时,在 POST 期间按下 <F10> 键。
- 2 如果要排除内存故障,请从公用程序分区主菜单中选择 "Run System Diagnostics" (运行系统诊断程序),或选择 "Run Memory Diagnostics" (运行内存诊断程序)。

启动系统诊断程序后,系统将显示信息,说明诊断程序正在进行初始化。然后,系统将显示 "Diagnostics" (诊断程序) 菜单。此菜单使您可以运行所有或特定诊断检测程序,或退出系统诊断程序。

注:阅读本节的其余部分之前,请先启动系统诊断程序,以便可以在屏幕上看到此公用程序。

系统诊断程序检测选项

单击 "Main Menu" (主菜单) 窗口中的检测选项。表 5-1 简要说明了检测选项。

表 5-1. 系统诊断程序检测选项

检测选项	功能
"Express Test"(快速检测)	对系统执行快速检查。此选项将运行无需用户参与的设备检测程序。使用此选项可以快速识别问题的根源。
"Extended Test"(扩展检测)	对系统执行更加彻底的检查。此检测可能持续一个小时或更长时间。
"Custom Test"(自定义检测)	检测特定设备。
"Information"(信息)	显示检测结果。

使用自定义检测选项

如果您在 "Main Menu" (主菜单) 窗口中选择了 "Custom Test" (自定义检测),则系统将显示 "Customize" (自定义)窗口。您可以在此窗口中选择要检测的设备、选择特定的检测选项以及查看检测结果。

选择要检测的设备

"Customize"(自定义)窗口的左侧列出了可以检测的设备。根据您选择的选项,设备可以按设备类型或模块分组。单击设备或模块旁边的(+)可以查看其组件。单击组件上的(+)可以查看可用的检测程序。单击设备(而非其组件)可以选择此设备的所有组件以进行检测。

选择诊断程序选项

使用 "Diagnostics Options" (诊断程序选项) 区域可以选择如何检测设备。您可以设置以下选项:

- "Non-Interactive Tests Only" (仅执行非交互式检测) 如果选取此选项,将只运行不需要 用户参与的检测程序。
- "Quick Tests Only" (仅执行快速检测) 如果选取此选项,将只对设备运行快速检测程序。 选择此选项时扩展检测程序将不运行。
- "Show Ending Timestamp"(显示结束时间戳)—如果选取此选项,检测程序日志中将记录 时间戳。
- "Test Iterations" (检测迭代) 选择运行检测程序的次数。
- "Log output file pathname" (日志输出文件路径名) 如果选取此选项,您将可以指定保存 检测程序日志文件的位置。

杳看信息和结果

"Customize"(自定义)窗口中的选项卡提供了有关检测程序和检测结果的信息。其中包括以下选 项卡:

- "Results"(结果)—显示运行过的检测程序以及检测结果。
- "Errors"(错误)—显示检测过程中出现的所有错误。
- "Help"(帮助)—显示有关当前选定的设备、组件或检测程序的信息。
- "Configuration"(配置)—显示有关当前选定的设备的基本配置信息。
- "Parameters" (参数) 如果可行,显示可以为检测程序设置的参数。

跳线和连接器

本节提供了有关系统跳线的特定信息。还提供了有关跳线和开关的一些基本信息,并对系统中 各种板卡上的连接器进行了说明。

系统板跳线

图 6-1 显示了系统板上配置跳线的位置。表 6-1 列出了跳线设置。

注:要拆装跳线,请卸下冷却导流罩。请参阅第49页的"卸下冷却导流罩"。

❷ 图 6-1. 系统板跳线




表 6-1. 系统板跳线设置

	跳线	设置	说明
1	PSWD_EN	○ (默认设置)	已启用密码功能。
2	NVRAM_CLR	(MA) (A) 型 (MA)	已禁用密码功能。 系统引导时保留配置设置。
		(默认设置) ○●●	下一次系统引导时清除配置设置。

注: 有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称,请参阅第149页的"词汇表"。

禁用已忘记的密码

系统软件的安全保护功能包括系统密码和设置密码,第 31 页的 "使用系统设置程序"对其进行了 详细说明。密码跳线可以启用或禁用这些密码功能,也可以清除当前使用的任何密码。

- ⚠️ 警告: 只有经过培训的维修技术人员才能卸下系统主机盖并拆装系统的任何内部组件。有关安全预防措 施、拆装计算机内部组件和防止静电损害的完整信息,请参阅 《产品信息指南》。
 - 1 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 2 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
 - 3 向上提起内存模块导流罩。
 - 4 从密码跳线上拔下跳线塞。 请参阅图 6-1 以确定密码跳线在系统板上的位置。
 - 5 合上主机盖。
 - 6 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座,并打开系统。 现有密码不会被禁用 (清除),除非拔下密码跳线塞并引导系统。但是,您必须先安装跳线塞, 才能设定新的系统和/或设置密码。
 - **注**:如果您在已拔下跳线塞的情况下设定新的系统和/或设置密码,系统将在下一次引导时禁用新 的密码。
 - 7 关闭系统和所有连接的外围设备,并断开系统与电源插座的连接。
 - 8 打开主机盖。请参阅第46页的"打开与合上主机盖"。
 - 9 将跳线塞安装在密码跳线上。
- 10 按下内存模块导流罩。
- 11 合上主机盖。
- 12 将系统和外围设备重新连接至各自的电源插座,并打开系统。
- 13 设定新的系统和/或设置密码。

要使用系统设置程序设定新密码,请参阅第38页的"设定系统密码"。

系统板连接器

请参阅图 6-2 和表 6-2 以了解系统板连接器的位置和说明。

图 6-2. 系统板连接器




表 6-2. 系统板连接器

	连接器标签	说明
1	PSWD_EN	密码跳线
2	NVRAM_CLR	配置跳线
3	SLOT 7	x4 PCIe 扩充卡连接器
4	SLOT 6	x4 PCIe 扩充卡连接器
5	SLOT 5	x4 PCIe 扩充卡连接器
6	SLOT 4	x8 PCIe 扩充卡连接器
7	SLOT 3	x8 PCIe 扩充卡连接器
8	SLOT 2	x4 PCIe 扩充卡连接器
9	SLOT 1	x4 PCIe 扩充卡连接器
10	INTERNAL_STORAGE	SAS 控制器卡连接器
11	RAC_CONN	远程访问卡 (RAC) 连接器
12	RAC_CONN1	40 针 RAC 电缆连接器
13	RAC_CONN2	50 针 RAC 电缆连接器
14	CPU 1	处理器 1 连接器
15	DIMM 1	内存模块连接器,插槽 l
16	DIMM 2	内存模块连接器,插槽2
17	DIMM 3	内存模块连接器,插槽3
18	DIMM 4	内存模块连接器,插槽 4
19	DIMM 9	内存模块连接器,插槽9
20	DIMM 10	内存模块连接器,插槽 10
21	DIMM 11	内存模块连接器,插槽 11
22	DIMM 12	内存模块连接器,插槽 12
23	12V	12 V 电源连接器
24	PWR_3.3Stby_Cntrl	配电板信号连接器
25	CPU 3	处理器 3 连接器
26	VRM 3	稳压器模块 (VRM) 3 连接器
27	VRM 4	VRM 4 连接器
28	CPU 4	处理器 4 连接器
29	INTRUSION	防盗开关连接器

注:有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称,请参阅第149页的"词汇表"。

表 6-2. 系统板连接器 (续)


	连接器标签	说明
30	DIMM 13	内存模块连接器,插槽 13
31	DIMM 14	内存模块连接器,插槽 14
32	DIMM 15	内存模块连接器,插槽 15
33	DIMM 16	内存模块连接器,插槽 16
34	CPU 2	处理器 2 连接器
35	DIMM 5	内存模块连接器,插槽5
36	DIMM 6	内存模块连接器,插槽6
37	DIMM 7	内存模块连接器,插槽7
38	DIMM 8	内存模块连接器,插槽8
39	BATTERY	用于 3.0 V 币形电池的连接器
40	CONTROL_PANEL	控制面板电缆连接器

注:有关本表中使用的缩写词或缩略词的全称,请参阅第 149 页的 "词汇表"。

SAS 背板连接器

图 6-3 显示了背板上连接器的位置。

图 6-3. SAS 背板连接器



获得帮助

技术帮助

如果您需要有关技术问题的帮助,请执行以下步骤:

- 1 完成第 93 页的"排除系统故障"中的步骤。
- 2 运行系统诊断程序,并记录所提供的所有信息。
- 3 复制并填写诊断程序核对表。
- 4 要获得有关安装和故障排除过程的帮助,请使用 Dell 支持 (support.dell.com) 上的多种 Dell 在线服务。

有关详情,请参阅第123页的"在线服务"。

- 5 如果以上步骤不能解决问题,请致电 Dell 寻求技术帮助。
- **注**:致电技术支持时,请使用系统旁边的电话,以便完成技术支持要求的所有必要步骤。
- **注**: 并非在所有国家和地区均可使用 Dell 的快速服务代码系统。

请按照 Dell 自动电话系统的提示输入您的快速服务代码,以便将电话直接转给相应的技术支持人 员。如果您没有快速服务代码,请打开 "Dell Accessories" (Dell 附件) 文件夹,双击 "Express Service Code" (快速服务代码) 图标, 然后按照提示进行操作。

有关使用技术支持服务的说明,请参阅第124页的"技术支持服务"和第126页的"致电之前"。

注:以下部分服务并非在美国本土以外的所有地区都能使用。有关其可用性的信息,请致电当地的 Dell 代表。

在线服务

您可以访问 support.dell.com 上的 Dell 支持。请在 "WELCOME TO DELL SUPPORT"(**欢迎** 访问 DELL SUPPORT)页面上选择您所在的地区,并输入所需详细信息以查看帮助工具和信息。 您可以使用以下地址与 Dell 进行电子联络:

• WWW

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (仅限于亚太国家和地区)

www.dell.com/jp (仅限于日本)

www.euro.dell.com (仅限于欧洲)

www.dell.com/la (仅限于拉丁美洲国家和地区) www.dell.ca (仅限于加拿大)

• 匿名文件传输协议 (FTP)

ftp.dell.com/

使用用户名 user: anonymous 登录,并将您的电子邮件地址用作密码。

• 电子支持服务

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (仅限于亚太国家和地区)

support.jp.dell.com (仅限于日本)

support.euro.dell.com (仅限于欧洲)

• 电子报价服务

apmarketing@dell.com (仅限于亚太国家和地区)

sales canada@dell.com (仅限于加拿大)

自动技术支持服务

Dell 的自动技术支持服务 (AutoTech) 针对 Dell 客户经常遇到的关于便携式和台式计算机系统的问题提供了录音解答。

致电自动技术支持服务部门时,请使用按键式电话,以便选择与您的问题对应的主题。

自动技术支持每天 24 小时、每周 7 天提供服务。您也可以通过技术支持服务部门获取此服务。请参阅适于您所在地区的联络信息。

订单状态自动查询服务

您可以访问 support.dell.com 或致电订单状态自动查询服务部门,查询您订购的任何 Dell™ 产品的情况。电话录音将提示您提供查找和介绍订单所需的信息。请参阅适于您所在地区的联络信息。

技术支持服务

Dell 的技术支持服务可以每天 24 小时、每周 7 天回答有关 Dell 硬件的问题。我们的技术支持人员使用基于计算机的诊断程序,提供快速而准确的解答。

要与 Dell 的技术支持服务部门联络,请参阅第 126 页的"致电之前",然后查找适于您所在地区的联络信息。

Dell 企业培训与认证

Dell 可以提供企业培训与认证;有关详情,请访问 www.dell.com/training。并非在所有国家和地区均 可提供此服务。

订购时遇到的问题

如果订购时遇到问题,例如缺少部件、装错部件或账单错误,请与 Dell 联络以获得客户帮助。致电 时,请准备好发票或装箱单。请参阅适于您所在地区的联络信息。

产品信息

如果您需要有关 Dell 提供的其它产品的信息,或者想要订购产品,请访问 Dell Web 站点 www.dell.com。要获得致电专业销售人员所需的电话号码,请参阅适于您所在地区的联络信息。

退回项目以要求保修或信用退回

无论您是要求维修还是信用退回,请按以下说明准备好所有要退回的部件:

- 1 致电 Dell 获得退回材料授权号,在包装箱外侧的显著位置清楚地注明此号码。 要获得致电所需的电话号码,请参阅适用于您所在地区的联络信息。
- 2 附上发票复印件与说明退回原因的信函。
- 3 附上所有诊断信息的复印件(包括诊断程序核对表),其中应列出您运行过的检测程序和系统诊 断程序报告的所有错误信息。
- 4 如果您要求信用退回,请附上要退回部件的所有附件 (例如电源电缆、CD 和软盘等介质以及 指南)。
- 5 使用原来(或同等)的包装材料包装要退回的设备。 您必须负责支付运费。同时还必须为退回的所有产品投保,并且承担运送至 Dell 的过程中发生丢 失的风险。本公司不接受以货到付款 (C.O.D.) 方式寄送的包裹。

如果退回的产品不符合上述任何要求, Dell 接收部门将拒绝接收并将产品退回给您。

致电之前

注: 致电时,请准备好您的快速服务代码。此代码可以帮助 Dell 的自动支持电话系统快速转接您的电话。

请记着填写诊断程序核对表。如果可能,请在致电 Dell 寻求技术帮助之前打开您的系统,并使用计算机旁边的电话。我们可能会要求您在键盘上键入某些命令、传达操作期间的详细信息,或者尝试其它仅可以在计算机系统上执行的故障排除步骤。请确保已准备好系统说明文件。

全性 警告:维修计算机内部任何组件之前,请参阅 《产品信息指南》以了解重要的安全信息。

诊断程序核对表 姓名: 日期: 地址: 电话号码: 服务标签 (计算机背面的条形码): 快速服务代码: 退回材料授权号 (如果已由 Dell 的技术支持人员提供): 操作系统及版本: 外围设备: 扩充卡: 系统是否已连接至网络? 是否 网络、版本和网卡: 程序和版本: 请参阅操作系统说明文件,以确定系统启动文件的内容。如果可能,请打印所有文件。

否则,请在致电 Dell 之前记下每份文件的内容。


问题说明和已执行的故障排除过程:

与 Dell 联络

要以电子方式与 Dell 联络,您可以访问以下 Web 站点:

- www.dell.com
- support.dell.com (支持)

有关适用于您所在国家或地区的特定 Web 地址,请在下表中查找相应的国家或地区。



注:在某些国家和地区,对 Dell™ XPS™ 计算机的支持会作为单独的电话号码列出。您可以通过拨打所 涉及国家和地区的电话号码来获得支持。如果您在列出的电话号码中找不到针对 XPS 计算机的电话号 码,请通过列出的支持号码与 Dell 联络,然后您的电话将被转到相应的部门。

需要与 Dell 联络时,请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码,请与当地或国际接线员联络。

注: 在打印此说明文件时,其中所提供的联络信息已被视为正确,但这些信息会发生更改。

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
安圭拉岛	Web 站点: www.dell.com.ai	_
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 800-335-0031
安提瓜和巴布达	Web 站点: www.dell.com.ag	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-800-805-5924
澳门特区	技术支持 (Dell™ Dimension™、 Dell Inspiron™、 Dell OptiPlex™、 Dell Latitude™ 和 Dell Precision™)	0800-105
	技术支持 (服务器和存储设备)	0800-105

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
阿根廷(布宜诺斯艾利斯)	Web 站点: www.dell.com.ar	
国际拨号代码: 00	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
国家 / 地区代码: 54 城市代码: 11	电子邮件 (台式和便携式计算机): la-techsupport@dell.com	
72410 [11 11	电子邮件 (服务器和 EMC [®] 存储产品) : la_enterprise@dell.com	
	客户服务	免费: 0-800-444-0730
	技术支持	免费: 0-800-444-0733
	技术支持服务	免费: 0-800-444-0724
	销售	0-810-444-3355
阿鲁巴	Web 站点: www.dell.com.aw	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 800-1578
澳大利亚 (悉尼)	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 0011	电子邮件: support.ap.dell.com/contactus	
国家/地区代码: 61	技术支持 (XPS)	免费: 1300 790 877
城市代码: 2	一般支持	13DELL-133355
奥地利(维也纳)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 900	电子邮件:	
国家/地区代码: 43	tech_support_central_europe@dell.com	
城市代码: 1	家庭/小型企业客户销售	0820 240 530 00
	家庭/小型企业客户传真	0820 240 530 49
	家庭/小型企业客户服务	0820 240 530 14
	重要客户/公司客户服务	0820 240 530 16
	支持(针对 XPS)	0820 240 530 81
	家庭 / 小型企业客户支持 (其它所有 Dell 计算机)	0820 240 530 17
	重要客户/公司客户支持	0820 240 530 17
	总机	0820 240 530 00
巴哈马	Web 站点: www.dell.com.bs	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-874-3038

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
巴巴多斯	Web 站点: www.dell.com/bb	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-800-534-3142
比利时 (布鲁塞尔)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持 (针对 XPS)	02 481 92 96
国家/地区代码: 32	技术支持 (其它所有 Dell 计算机)	02 481 92 88
城市代码: 2	技术支持传真	02 481 92 95
	客户服务	02 713 15 65
	公司客户销售	02 481 91 00
	传真	02 481 92 99
	总机	02 481 91 00
百慕大群岛	Web 站点: www.dell.com/bm	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-877-890-0751
玻利维亚	Web 站点: www.dell.com/bo	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 800-10-0238
巴西	Web 站点: www.dell.com/br	
国际拨号代码: 00	电子邮件: BR-TechSupport@dell.com	
国家/地区代码:55	客户服务和技术支持	0800 90 3355
城市代码:51	技术支持传真	51 2104 5470
	客户服务传真	51 2104 5480
	销售	0800 722 3498
英属维尔京群岛	一般支持	免费: 1-866-278-6820
文莱	技术支持 (马来西亚, 槟城)	604 633 4966
国家/地区代码: 673	客户服务 (马来西亚, 槟城)	604 633 4888
	合同销售 (马来西亚,槟城)	604 633 4955

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
加拿大(安大略省,北约克)	在线订单状态: www.dell.ca/ostatus	
国际拨号代码: 011	Web 站点: support.ca.dell.com	
	AutoTech (自动硬件和保修支持)	免费: 1-800-247-9362
	客户服务 (家庭/家庭办公室)	免费: 1-800-847-4096
	客户服务 (小型/中型/大型企业客户和政府 部门)	免费: 1-800-387-5757
	客户服务 (打印机、投影机、电视机、掌上设备、数字自动点唱机和无线电)	免费: 1-800-847-4096
	硬件保修电话支持 (XPS)	免费: 1-866-398-8977
	硬件保修电话支持 (家庭/家庭办公室)	免费: 1-800-847-4096
	硬件保修电话支持 (小型/中型/大型企业客户 和政府部门)	免费: 1-800-387-5757
	硬件保修电话支持 (打印机、投影机、电视机、 掌上设备、数字自动点唱机和无线电)	1-877-335-5767
	销售 (家庭/小型企业客户)	免费: 1-800-387-5752
	销售 (中型/大型企业客户和政府部门)	免费: 1-800-387-5755
	备用部件销售和扩展服务销售	1 866 440 3355
开曼群岛	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-877-262-5415
智利(圣地亚哥)	Web 站点: www.dell.com/cl	
国家/地区代码: 56	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
城市代码: 2	销售和客户支持	免费: 1230-020-4823

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
中国(厦门)	技术支持 Web 站点: support.dell.com.cn	
国家/地区代码: 86	技术支持电子邮件: support.dell.com.cn/email	
城市代码: 592	客户服务电子邮件: customer_cn@dell.com	
	技术支持传真	592 818 1350
	技术支持 (XPS)	免费: 800 858 0540
	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	免费: 800 858 2969
	技术支持(OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免费: 800 858 0950
	技术支持 (服务器和存储设备)	免费: 800 858 0960
	技术支持 (投影机、PDA、交换机、路由器等)	免费: 800 858 2920
	技术支持 (打印机)	免费: 800 858 2311
	客户服务	免费: 800 858 2060
	客户服务传真	592 818 1308
	家庭和小型企业	免费: 800 858 2222
	重要客户部	免费: 800 858 2557
	大公司客户 (GCP)	免费: 800 858 2055
	大公司客户 (重要客户)	免费: 800 858 2628
	大公司客户 (北部地区)	免费: 800 858 2999
	大公司客户 (北部地区政府和教育部门)	免费: 800 858 2955
	大公司客户 (东部地区)	免费: 800 858 2020
	大公司客户 (东部地区政府和教育部门)	免费: 800 858 2669
	大公司客户 (Queue Team)	免费: 800 858 2572
	大公司客户 (南部地区)	免费: 800 858 2355
	大公司客户 (西部地区)	免费: 800 858 2811
	大公司客户 (备用部件)	免费: 800 858 2621
哥伦比亚	Web 站点: www.dell.com/cl	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	01-800-915-4755
哥斯达黎加	Web 站点: www.dell.com/cr	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	0800-012-0231

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
捷克共和国 (布拉格)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: czech_dell@dell.com	
国家/地区代码: 420	技术支持	22537 2727
	客户服务	22537 2707
	传真	22537 2714
	技术支持传真	22537 2728
	总机	22537 2711
丹麦(哥本哈根)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持 (针对 XPS)	7010 0074
国家/地区代码: 45	技术支持 (其它所有 Dell 计算机)	7023 0182
	客户服务 (Relational)	7023 0184
	家庭/小型企业客户服务	3287 5505
	总机 (Relational)	3287 1200
	传真总机 (Relational)	3287 1201
	总机 (家庭/小型企业)	3287 5000
	传真总机 (家庭/小型企业)	3287 5001
多米尼加	Web 站点: www.dell.com/dm	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-278-6821
多米尼加共和国	Web 站点: www.dell.com/do	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-800-156-1588
厄瓜多尔	Web 站点: www.dell.com/ec	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持 (从基多致电)	免费: 999-119-877-655-3355
	一般支持 (从瓜亚基尔致电)	免费: 1800-999-119-877-655- 3355
萨尔瓦多	Web 站点: www.dell.com/ec	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	800-6132

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
芬兰 (赫尔辛基)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 990	电子邮件: fi_support@dell.com	
国家/地区代码: 358	技术支持	0207 533 555
城市代码: 9	客户服务	0207 533 538
	总机	0207 533 533
	销售 (拥有 500 名以下员工)	0207 533 540
	传真	0207 533 530
	销售 (拥有 500 名以上员工)	0207 533 533
	传真	0207 533 530
法国 (巴黎) (蒙彼利埃)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	家庭和小型企业	
国家/地区代码: 33	技术支持 (针对 XPS)	0825 387 129
城市代码: (1) (4)	技术支持 (其它所有 Dell 计算机)	0825 387 270
	客户服务	0825 823 833
	总机	0825 004 700
	总机 (从法国以外地区拨打)	04 99 75 40 00
	销售	0825 004 700
	传真	0825 004 701
	传真 (从法国以外地区拨打)	04 99 75 40 01
	公司	
	技术支持	0825 004 719
	客户服务	0825 338 339
	总机	01 55 94 71 00
	销售	01 55 94 71 00
	传真	01 55 94 71 01

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
德国 (法兰克福)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 49	电子邮件: tech_support_central_europe@dell.com	
城市代码: 69	技术支持 (针对 XPS)	069 9792 7222
38 11 1 4 1 4 1 0 y	技术支持 (其它所有 Dell 计算机)	069 9792-7200
	家庭 / 小型企业客户服务	0180-5-224400
	全球分区客户服务	069 9792-7320
	重要客户服务	069 9792-7320
	大客户服务	069 9792-7320
	一般客户服务	069 9792-7320
	总机	069 9792-7000
希腊	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持	00800-44 14 95 18
国家/地区代码:30	金牌服务技术支持	00800-44 14 00 83
	总机	2108129810
	金牌服务总机	2108129811
	销售	2108129800
	传真	2108129812
格林纳达	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-540-3355
危地马拉	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-800-999-0136
圭亚那	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-877-270-4609

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
香港特区	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 001	技术支持电子邮件: support.dell.com.cn/email	
国家/地区代码: 852	技术支持 (XPS)	00852-3416 6923
	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	00852-2969 3188
	技术支持(OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	00852-2969 3191
	技术支持 (服务器和存储设备)	00852-2969 3196
	技术支持 (投影机、PDA、交换机、路由器等)	00852-3416 0906
	客户服务	00852-3416 0910
	大公司客户	00852-3416 0907
	全球客户程序	00852-3416 0908
	中型企业部	00852-3416 0912
	家庭和小型企业部	00852-2969 3105
印度	Web 站点: support.ap.dell.com	
	电子邮件: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	技术支持 (XPS 计算机)	0802 506 8033
		或免费: 1800 425 2066
	技术支持(便携式计算机、台式计算机、服务器	1600338045
	和存储设备)	和 1600448046
	销售 (大公司客户)	1600 33 8044
	销售 (家庭和小型企业客户)	1600 33 8046

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
爱尔兰 (切里伍德)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: dell_direct_support@dell.com	
国家/地区代码: 353	销售	
城市代码:1	销售 (爱尔兰)	01 204 4444
	Dell Outlet	1850 200 778
	在线订购帮助台	1850 200 778
	客户服务	
	家庭用户服务	01 204 4014
	小型企业客户服务	01 204 4014
	公司客户服务	1850 200 982
	技术支持	
	技术支持 (仅针对 XPS 计算机)	1850 200 722
	技术支持 (其它所有 Dell 计算机)	1850 543 543
	一般原则	
	传真/销售传真	01 204 0103
	总机	01 204 4444
	客户服务 (英国)(仅限于英国境内拨打)	0870 906 0010
	公司客户服务 (仅限于英国境内拨打)	0870 907 4499
	销售 (英国)(仅限于英国境内拨打)	0870 907 4000
意大利 (米兰)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	家庭和小型企业	
国家/地区代码:39	技术支持	02 577 826 90
城市代码: 02	客户服务	02 696 821 14
	传真	02 696 821 13
	总机	02 696 821 12
	公司	
	技术支持	02 577 826 90
	客户服务	02 577 825 55
	传真	02 575 035 30
	总机	02 577 821

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
牙买加	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持 (仅限于牙买加境内拨打)	1-800-440-9205
日本(川崎)	Web 站点: support.jp.dell.com	
国际拨号代码: 001	技术支持 (XPS)	免费: 0120-937-786
国家/地区代码:81	日本以外地区技术支持 (XPS)	044-520-1235
城市代码: 44	XPS 客户服务 (如果运送过程中订单项目发生丢 失或损坏)	044-556-4240
	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	免费: 0120-198-226
	日本以外地区技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	81-44-520-1435
	技术支持(Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免费: 0120-198-433
	日本以外地区技术支持 (Dell Precision、 OptiPlex 和 Latitude)	81-44-556-3894
	技术支持(Dell PowerApp™、Dell PowerEdge™、 Dell PowerConnect™ 和 Dell PowerVault™)	免费: 0120-198-498
	日本以外地区技术支持(PowerApp、 PowerEdge、 PowerConnect 和 PowerVault)	81-44-556-4162
	技术支持 (投影机、PDA、打印机、路由器)	免费: 0120-981-690
	日本以外地区技术支持 (投影机、 PDA、打印机、路由器)	81-44-556-3468
	传真服务	044-556-3490
	24 小时订单状态自动查询服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业客户销售部 (最多拥有 400 名员工)	044-556-1465
	重要客户部销售 (拥有 400 名以上员工)	044-556-3433
	公共部门销售 (政府机构、教育部门和医疗机构)	044-556-5963
	全球分区 (日本)	044-556-3469
	个人用户	044-556-1760
	总机	044-556-4300

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
韩国(汉城)	电子邮件: krsupport@dell.com	
国际拨号代码: 001	支持	免费: 080-200-3800
国家/地区代码:82	技术支持 (XPS)	免费: 080-999-0283
城市代码: 2	支持 (Dimension、PDA、电子设备和附件)	免费: 080-200-3801
	销售	免费: 080-200-3600
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000
拉丁美洲	客户技术支持 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-4093
	客户服务 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-3619
	传真 (技术支持和客户服务)(美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-3883
	销售 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-4397
	销售传真 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-4600
		或 512 728-3772
卢森堡	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	支持	342 08 08 075
国家/地区代码: 352	家庭 / 小型企业客户销售	+32 (0)2 713 15 96
	公司客户销售	26 25 77 81
	客户服务	+32 (0)2 481 91 19
	传真	26 25 77 82
澳门特区	技术支持	免费: 0800 105
国家/地区代码: 853	客户服务 (中国厦门)	34 160 910
	合同销售 (中国厦门)	29 693 115

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
马来西亚 (槟城)	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持 (XPS)	免费: 1800885784
国家/地区代码: 60	技术支持(Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免费: 1800880193
城市代码: 4	技术支持 (Dimension、Inspiron、电子设备和 附件)	免费: 1800881306
	技术支持(PowerApp、PowerEdge、 PowerConnect 和 PowerVault)	免费: 1800881386
	客户服务	免费: 1800 881 306 (选项 6)
	合同销售	免费: 1800888202
	公司客户销售	免费: 1800888213
墨西哥	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
国际拨号代码: 00	客户技术支持	001-877-384-8979
国家/地区代码:52		或 001-877-269-3383
	销售	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
蒙塞拉特岛	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	001-800-882-1519

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
荷兰(阿姆斯特丹)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持 (针对 XPS)	020 674 45 94
国家/地区代码:31	技术支持 (其它所有 Dell 计算机)	020 674 45 00
城市代码: 20	技术支持传真	020 674 47 66
	家庭/小型企业客户服务	020 674 42 00
	客户服务 (Relational)	020 674 43 25
	家庭/小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭/小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.ap.dell.com/contactus	
国家/地区代码:64	技术支持 (XPS)	免费: 0800 335 540
	一般支持	0800 441 567
尼加拉瓜	电子邮件:la-techsupport@dell.com	
	一般支持	001-800-220-1377
挪威 (利萨克)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持 (针对 XPS)	815 35 043
国家/地区代码: 47	技术支持 (其它所有 Dell 产品)	671 16882
	客户服务 (Relational)	671 17575
	家庭/小型企业客户服务	23162298
	总机	671 16800
	传真总机	671 16865
巴拿马	电子邮件:la-techsupport@dell.com	
	一般支持	011-800-507-1264
秘鲁	电子邮件:la-techsupport@dell.com	
	一般支持	0800-50-669

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
波兰 (华沙)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 011	电子邮件: pl_support_tech@dell.com	
国家/地区代码: 48	客户服务电话	57 95 700
城市代码: 22	客户服务	57 95 999
	销售	57 95 999
	客户服务传真	57 95 806
	接待处传真	57 95 998
	总机	57 95 999
葡萄牙	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持	707200149
国家/地区代码: 351	客户服务	800 300 413
	销售	800 300 410
		或 800 300 411
		或 800 300 412
		或 21 422 07 10
	传真	21 424 01 12
波多黎各	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	1-877-537-3355
圣基茨和尼维斯	Web 站点: www.dell.com/kn	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-540-3355
圣卢西亚	Web 站点: www.dell.com/lc	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-464-4352
圣文森特和格林纳丁斯	Web 站点: www.dell.com/vc	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-866-464-4353

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
新加坡 (新加坡) 国际拨号代码: 005	注 :此部分的电话号码仅限从新加坡或马来西亚 拨打。	
国家/地区代码: 65	Web 站点: support.ap.dell.com	
	技术支持 (XPS)	免费: 18003947464
	技术支持 (Dimension、Inspiron、电子设备和 附件)	免费: 18003947430
	技术支持(OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免费: 18003947488
	技术支持(PowerApp、 PowerEdge、 PowerConnect 和 PowerVault)	免费: 18003947478
	客户服务	免费: 18003947430 (选项 6)
	合同销售	免费: 18003947412
	公司客户销售	免费: 18003947419
斯洛伐克 (布拉格)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: czech_dell@dell.com	
国家/地区代码: 421	技术支持	02 5441 5727
	客户服务	420 22537 2707
	传真	02 5441 8328
	技术传真	02 5441 8328
	总机 (销售)	02 5441 7585
南非(约翰内斯堡)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码:	电子邮件: dell_za_support@dell.com	
09/091	金牌服务	011 709 7713
国家/地区代码: 27	技术支持	011 709 7710
城市代码: 11	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	技术支持、客户服务和销售 (马来西亚,槟城)	604 633 4810

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
西班牙 (马德里)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	家庭和小型企业	
国家/地区代码:34	技术支持	902 100 130
城市代码: 91	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	公司	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 115 236
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83
瑞典 (乌普兰斯韦斯比)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持 (针对 XPS)	0771 340 340
国家/地区代码: 46	技术支持(其它所有 Dell 产品)	08 590 05 199
城市代码: 8	客户服务 (Relational)	08 590 05 642
	家庭/小型企业客户服务	08 587 70 527
	员工购买计划 (EPP) 支持	020 140 14 44
	技术支持传真	08 590 05 594
	销售	08 590 05 185
瑞士(日内瓦)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00 国家 / 地区代码: 41	电子邮件: Tech_support_central_Europe@dell.com	
城市代码: 22	技术支持 (针对 XPS)	0848 33 88 57
70 III (III)	技术支持 (家庭和小型企业客户)(其它所有 Dell 产品)	0844 811 411
	技术支持 (公司客户)	0844 822 844
	客户服务 (家庭和小型企业客户)	0848 802 202
	客户服务 (公司客户)	0848 821 721
	传真	022 799 01 90
	总机	022 799 01 01

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
台湾地区	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 002	电子邮件: support.dell.com.cn/email	
国家/地区代码: 886	技术支持 (XPS)	免费: 0080 186 3085
	技术支持 (OptiPlex、Latitude、Inspiron、 Dimension、电子设备和附件)	免费: 0080 186 1011
	技术支持 (服务器和存储设备)	免费: 0080 160 1256
	客户服务	免费: 0080 160 1250 (选项 5)
	合同销售	免费: 0080 165 1228
	公司客户销售	免费: 0080 165 1227
泰国	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 001	技术支持(OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免费: 1800 0060 07
国家/地区代码: 66	技术支持(PowerApp、PowerEdge、 PowerConnect 和 PowerVault)	免费: 1800 0600 09
	客户服务	免费: 1800 006 007 (选项 7)
	公司客户销售	免费: 1800 006 009
	合同销售	免费: 1800 006 006
特立尼达和多巴哥	Web 站点: www.dell.com/tt	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-888-799-5908
特克斯群岛和凯科斯群岛	Web 站点: www.dell.com/tc	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-877-441-4735

国家/地区(城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
英国 (布拉克内尔)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: dell_direct_support@dell.com	
国家 / 地区代码: 44 城市代码: 1344	客户服务 Web 站点: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp	
794 114 1 414 474 123 1 1	销售	
	家庭和小型企业客户销售	0870 907 4000
	公司 / 公共部门客户销售	01344 860 456
	客户服务	
	家庭和小型企业客户服务	0870 906 0010
	公司客户服务	01344 373 185
	重要客户 (拥有 500 至 5000 名员工)	0870 906 0010
	全球客户服务	01344 373 186
	中央政府客户服务	01344 373 193
	地方政府和教育部门客户服务	01344 373 199
	医疗机构客户服务	01344 373 194
	技术支持	
	技术支持 (仅针对 XPS 计算机)	0870 366 4180
	技术支持 (公司/重要客户/PCA [拥有 1000 名 以上员工])	0870 908 0500
	技术支持 (针对所有其它产品)	0870 353 0800
	一般原则	
	家庭和小型企业传真	0870 907 4006
乌拉圭	Web 站点: www.dell.com/uy	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 000-413-598-2521

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
美国(德克萨斯州,奥斯汀)	订单状态自动查询服务	免费: 1-800-433-9014
国际拨号代码: 011	AutoTech (便携式和台式计算机)	免费: 1-800-247-9362
国家/地区代码:1	硬件和保修支持(Dell TV、打印机和投影机) (关系客户)	免费: 1-877-459-7298
	美国个人用户 XPS 支持	免费: 1-800-232-8544
	个人用户 (家庭和家庭办公室)支持(其它所有 Dell 产品)	免费: 1-800-624-9896
	客户服务	免费: 1-800-624-9897
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	财务服务 Web 站点: www.dellfinancialservices.com	
	财务服务 (租赁/贷款)	免费: 1-877-577-3355
	财务服务 (Dell 重要客户 [DPA])	免费: 1-800-283-2210
	企业	
	客户服务和支持	免费: 1-800-456-3355
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	支持 (打印机、投影机、 PDA 和 MP3 播放器)	免费: 1-877-459-7298
	公共部门 (政府、教育部门和医疗机构)	
	客户服务和支持	免费: 1-800-456-3355
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	Dell 销售	免费: 1-800-289-3355
		或免费: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell 重新配备的计算机)	免费: 1-888-798-7561
	软件和外围设备销售	免费: 1-800-671-3355
	备用部件销售	免费: 1-800-357-3355
	扩展服务和保修销售	免费: 1-800-247-4618
	传真	免费: 1-800-727-8320
	Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士	免费: 1-877-DELLTTY
	提供的服务	(1-877-335-5889)
美属维尔京群岛	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	免费: 1-877-702-4360

国家 / 地区 (城市) 国际拨号代码 国家 / 地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 当地电话号码和 免费电话号码
委内瑞拉	Web 站点: www.dell.com/ve	
	电子邮件: la-techsupport@dell.com	
	一般支持	0800-100-4752

词汇表

本节定义或说明了系统说明文件中使用的技术术语、缩写词和缩略词。

A — 安培。

AC — 交流电。

ACPI — 高级配置和电源接口。一种用于启用操作系统以进行配置和电源管理的标准接口。

ANSI — 美国国家标准协会。负责制订美国技术标准的主要组织。

ASCII — 美国信息交换标准代码。

BIOS — 基本输入/输出系统。系统的 BIOS 包含存储在快擦写内存芯片中的程序。BIOS 可以控制:

- 处理器和外围设备之间的通信
- 其它功能,例如系统信息

BMC — 底板管理控制器。

BTU — 英制热量单位。

C — 摄氏。

CD — 光盘。 CD 驱动器利用光学技术从 CD 读取数据。

cm — 厘米。

cmos — 互补金属氧化物半导体。

COMn — 系统中串行端口的设备名称。

CPU — 中央处理器。请参阅**处理器**。

DC — 直流电。

DDR — 双数据速率。内存模块中用于使输出增加一倍的技术。

DHCP — 动态主机配置协议。一种将 IP 地址自动分配给客户机系统的方法。

DIMM — 双列直插式内存模块。另请参阅内存模块。

DIN — 德国工业标准。

DMA — 直接内存访问。DMA 通道使某些类型的数据可以绕过处理器而直接在 RAM 和设备之间进行传输。

DMI — 桌面管理接口。通过收集有关系统组件(例如操作系统、内存、外围设备、扩充卡和资产标签)的信息,DMI 可实现对系统软件和硬件的管理。

DNS — 域命名系统。—种将 Internet 域名 (例如 www.dell.com)转换成 IP 地址 (例如 143.166.83.200)的方法。

DRAM — 动态随机访问内存。系统的 RAM 通常全部由 DRAM 芯片组成。

DVD — 数字多用盘。

ECC — 差错校验。

EEPROM — 电可擦可编程只读存储器。

EMC — 电磁兼容性。

EMI — 电磁干扰。

ESD — 静电释放。

ESM — 嵌入式服务器管理。

F — 华氏。

FAT — 文件分配表。MS-DOS[®] 使用的文件系统结构,用于组织和记录文件的存储。Microsoft[®] Windows[®] 操作系统可以选择使用 FAT 文件系统结构。

FBD — 全缓冲 DIMM。

FSB — 前端总线。 FSB 是处理器和主存储器 (RAM) 之间的数据通道和物理接口。

ft — 英尺。

FTP — 文件传输协议。

g — 克。

G — 重力。

Gb — 吉位: 1024 兆位或 1,073,741,824 位。

GB — 吉字节; 1024 兆字节或 1,073,741,824 字节。但是,在指硬盘驱动器的容量时,该术语通常舍入为 1,000,000,000 字节。

h— 十六进制。以 16 为基的记数系统,在编程中通常用于识别系统 RAM 的地址和设备的 I/O 内存地址。在文本中,十六进制数字后面通常带有 h。

Hz — 赫兹。

I/O — 输入/输出。键盘是输入设备,显示器是输出设备。通常, I/O 活动和计算活动是可以区分开的。

ID — 标识。

IDE — 集成驱动电子设备。系统板和存储设备之间的标准接口。

IP — 网际协议。

IPX — 互联网信息包交换。

IRQ — 中断请求。一种信号,表示数据将要发送到外围设备或者外围设备将要接收数据,它通过 IRQ 线路传送到处理器。必须为每个已连接的外围设备分配一个 IRQ 号码。虽然两个设备可以共享同一个 IRQ 分配,但是您不能同时运行这两个设备。

K一千: 1000。

Kb — 千位: 1024 位。

KB — 千字节: 1024 字节。

Kbps — 千位/秒。

KBps — 千位 / 秒。

kg — 千克; 1000 克。

kHz — 千赫兹。

KMM — 键盘 / 显示器 / 鼠标。

KVM — 键盘 / 视频 / 鼠标。 KVM 指一种切换器,允许选择显示视频

和使用键盘及鼠标的系统。

LAN — 局域网。LAN 通常局限于同一座建筑物或几座相邻建筑物之内,所有设备通过专用线路连接至 LAN。

lb — 磅。

LCD — 液晶显示屏。

LED — 发光二极管。一种在电流通过时亮起的电子设备。

LGA — 平面栅极阵列。一种处理器插槽。与 PGA 接口不同,LGA 接口在芯片上没有插针,相反该芯片具有与系统板上的插针接触的垫。

Linux — 类似于 UNIX 的一种操作系统,可以在多种硬件系统中运行。Linux 是免费的开放源代码软件;但是,由 Red Hat Software 等供应商销售的完整 Linux 及其技术支持和培训是需要付费的。

LVD — 低电压差动。

m — 米。

mA — 毫安。

MAC 地址 — 介质访问控制地址。系统在网络上的唯一硬件编号。

mAh — 豪安小时。

Mb — 兆位; 1,048,576 位。

MB — 兆字节; 1,048,576 字节。但是,在指硬盘驱动器的容量时,该术语通常舍入为1.000.000 字节。

Mbps — 兆位 / 秒。

MBps — 兆字节 / 秒。

MBR — 主引导记录。

MHz — 兆赫兹。

mm — 毫米。

ms — 毫秒。

MS-DOS® — Microsoft 磁盘操作系统。

NAS — 网络连接存储。NAS 是用于在网络上实现共享存储的概念之一。NAS 系统具有自己的操作系统、集成硬件和软件,它们经过优化,可以满足特定的存储需要。

NIC — 网络接口控制器。安装或集成在系统中的设备,用于连接至网络。

NMI — 不可屏蔽中断。设备向处理器发送 NMI,以通知有关硬件的错误。

ns — 纳秒。

NTFS — Windows 2000 操作系统中的 NT 文件系统 选项。

NVRAM — 非易失性随机存取存储器。系统关闭后不会丢失其内容的存储器。NVRAM 用于维护日期、时间和系统配置信息。

PCI — 外围组件互连。一种本地总线实施标准。

PDU — 配电装置。一种具有多个电源插座的电源,可以为机架中的服务器和存储系统提供电源。

PGA — 插针栅极阵列。一种允许您卸下处理器芯片的 处理器插槽。

POST — 开机自测。在您打开系统后、载入操作系统 之前,POST 将检测各种系统组件 (例如 RAM 和硬盘 驱动器)。

PS/2 — 个人系统 /2。

PXE — 预引导执行环境。一种通过 LAN 引导系统的方法 (不使用硬盘驱动器或可引导软盘)。

RAID — 独立磁盘冗余阵列。提供数据冗余的一种方法。一些常用的 RAID 实现包括 RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RAID 10 和 RAID 50。另请参阅数据保护、镜像和分拆。

RAM — 随机存取存储器。系统的主要暂时存储区域,用于存储程序指令和数据。关闭系统后, RAM 中存储的所有信息都将丢失。

RAS — 远程访问服务。此服务使运行 Windows 操作系统的用户可以使用调制解调器从各自的系统远程访问网络。

ROM — 只读存储器。您的系统包含一些对系统运行至 关重要的程序,以 ROM 代码的形式存在。即使在关闭 系统后, ROM 芯片中的内容仍然存在。例如, ROM 代码中包括启动系统引导例行程序和 POST 的程序。

ROMB — 母板 RAID。

rpm — 转 / 分钟。

RTC — 实时时钟。

SAS — 串行连接的 SCSI。

SATA — 串行高级技术附件。系统板和存储设备之间的标准接口。

SCSI — 小型计算机系统接口。一种 I/O 总线接口,比标准端口的数据传输速率要快。

SDRAM — 同步动态随机访问内存。

sec — 秒。

SEL — 系统事件日志。系统管理软件用它来记录系统 事件和错误。

SMART — 自我监测分析和报告技术。允许硬盘驱动器向系统 BIOS 报告错误和故障,然后将错误信息显示在屏幕上。

SMP — 对称多处理。用于描述一个系统,该系统具有两个或多个通过高带宽链路连接、并由操作系统管理的处理器,其中每个处理器对 I/O 设备具有同等的访问权限。

SNMP — 简单网络管理协议。一种行业标准接口,使网络管理员可以远程监测和管理工作站。

SVGA — 超级视频图形阵列。VGA 和 SVGA 是视频适配器的视频标准。与以前的标准相比,它们的分辨率更高,颜色显示能力更强。

system.ini 文件 — Windows 操作系统的启动文件。启动 Windows 时, Windows 将查询 system.ini 文件以确定 Windows 运行环境的各个选项。此外,system.ini 文件还记录了为 Windows 安装的视频、鼠标和键盘驱动程序。

TCP/IP — 传输控制协议 / 网际协议。

UNIX — 通用 Internet 交换。UNIX 早于 Linux,是以 C 编程语言编写的操作系统。

UPS — 不间断电源设备。断电时自动为系统供电的电池电源装置。

USB — 通用串行总线。USB 连接器可为多个 USB 兼容设备 (例如鼠标和键盘)提供单一连接点。USB 设备可以在系统运行时进行连接或断开连接。

UTP — 非屏蔽双绞线。一种用于将企业或家庭中的系统连接到电话线的电缆。

V — 伏特。

VAC — 交流电压。

VDC — 直流电压。

VGA — 视频图形阵列。VGA 和 SVGA 是视频适配器的视频标准。与以前的标准相比,它们的分辨率更高,颜色显示能力更强。

W - 瓦特。

WH - 瓦特小时。

win.ini 文件 — Windows 操作系统的启动文件。启动 Windows 时,Windows 将查询 win.ini 文件以确定 Windows 运行环境的各个选项。win.ini 文件通常还包括硬盘驱动器中安装的 Windows 应用程序的可选设置。

Windows 2000 — 一种集成而完整的 Microsoft Windows 操作系统,不需要 MS-DOS,它增强了操作 系统性能、易用性、工作组功能,并简化了文件的管理 和浏览。

Windows Powered — 一种设计为在 NAS 系统上使用的 Windows 操作系统。对于 NAS 系统, Windows Powered 操作系统专门为网络客户端提供文件服务。

Windows Server[®] 2003 — 一套 Microsoft 软件技术,可 以通过使用 XML Web 服务来实现软件集成。XML Web 服务是用 XML 编写的可重复使用的小应用程序, 使数据可以在其它未连接的源之间传输。

XML — 可扩展标记语言。XML 是创建公用信息格式 并在 WWW、内部网及其它位置共享格式和数据的一种方式。

ZIF — 零插入力。

保护模式 — 一种运行模式,可以使操作系统实现:

- 16 MB 至 4 GB 的内存地址空间
- 多任务处理
- 虚拟内存,一种使用硬盘驱动器增加可寻址内存的 方法

Windows 2000 和 UNIX 32 位操作系统以保护模式运行。MS-DOS 不能以保护模式运行。

备份 — 程序或数据文件的副本。作为预防措施,请定期备份系统硬盘驱动器。在对系统配置进行更改之前,请备份操作系统的重要启动文件。

备用电池 — 系统关闭时,备用电池用于在特定的内存 区域中维护系统配置、日期和时间信息。

本地总线 — 在具备本地总线扩充功能的系统上,某些外围设备(例如,视频适配器电路)的运行速度可以比使用传统扩充总线时快得多。另请参阅总线。

常规内存 — RAM 的第一个 640 KB。所有系统中均有常规内存。除非经过特殊设计,否则 MS-DOS[®] 程序只能在常规内存中运行。

处理器 — 系统中的主要计算芯片,用于控制算术和逻辑函数的解释和执行。通常,针对一种处理器编写的软件必须经过修改后才能在其它处理器上运行。**CPU** 是处理器的同义词。

串行端口 — 一种 I/O 端口, 经常用于将调制解调器连接至系统。通常, 您可以根据其9针连接器来识别系统中的串行端口。

刀片式服务器 — 包括处理器、存储器和硬盘驱动器的模块。这些模块安装在包括电源设备和风扇的机箱内。

分拆 — 磁盘分拆将数据写入一个阵列的三个或三个以上磁盘中,但仅使用每个磁盘的部分空间。对于所使用的每个磁盘,"磁条"所使用的空间大小相同。虚拟磁盘可以使用阵列中同一组磁盘的若干个磁条。另请参阅数据保护、镜像和 RAID。

分区 — 您可以使用 fdisk 命令将硬盘驱动器分成多个称 为**分区**的物理部分。每个分区均可包含多个逻辑驱动 器。您必须使用 format 命令格式化每个逻辑驱动器。

服务标签 — 系统上的条形码标签,用于在致电 Dell 寻求技术支持时识别系统。

高速缓存——种高速存储区域,用于保存数据或指令的副本以进行快速数据检索。如果程序请求访问磁盘驱动器中的数据且该数据位于高速缓存中,磁盘高速缓存公用程序可以从 RAM 中检索数据,这比从磁盘驱动器检索数据更快。

格式化 — 准备硬盘驱动器或软盘以用于存储文件的过程。无条件格式化将删除存储在磁盘中的所有数据。

公用程序 — 用于管理系统资源 (例如内存、磁盘驱动器或打印机)的程序。

环境温度 — 系统所在的区域或房间的温度。

奇偶校验 — 与数据块相关的冗余信息。

集成镜像 — 提供两个驱动器的同步物理镜像。集成镜像功能由系统硬件提供。另请参阅**镜像**。

简单磁盘卷 — 单个动态物理磁盘上的可用空间卷。

镜像 — 一种数据冗余,使用一组物理驱动器存储数据,并使用一组或多组附加驱动器存储这些数据的副本。镜像功能由软件提供。另请参阅**数据保护、集成镜像、分拆**和 RAID。

可引导软盘 — 如果不能从硬盘驱动器引导系统,可以使用可引导软盘启动系统。

控制面板 — 系统的一部分,包含指示灯和控件 (例如电源按钮和电源指示灯)。

控制器 — 一种芯片,用于控制处理器与内存之间或处理器与外围设备之间的数据传输。

快擦写存储器 — 一种 EEPROM 芯片,即使仍然安装在系统中,也可以通过软盘中的公用程序重新进行编程; 大多数 EEPROM 芯片只能通过特殊的编程设备进行重写。

扩充卡— 一种添加式插卡 (例如 NIC 或 SCSI 适配器),可插入系统板上的扩充卡连接器中。通过提供扩充总线和外围设备之间的接口,扩充卡可以为系统添加某些专门功能。

扩充卡连接器 — 一种位于系统板或提升板上的连接器,用于插接扩充卡。

扩充总线 — 系统包含一条扩充总线,使处理器能够与外围设备的控制器(例如 NIC)进行通信。

目录 — 目录以层次化、"倒置树状"结构维护磁盘上相关的文件。每个磁盘均有一个"根"目录。从根目录分支出的其它目录称为**子目录**。子目录可以包含由其分支出的其它目录。

内部处理器高速缓存 — 内置于处理器的指令和数据高速缓存。

内存 — 系统中用于存储基本系统数据的区域。系统可以包括若干种不同形式的内存,例如集成内存(ROM和 RAM)和添加式内存模块 (DIMM)。

内存地址 — 系统 RAM 中的特定位置,通常以十六进 制数字表示。

内存模块 — 包含 DRAM 芯片的小型电路板,与系统板相连接。

热插拔 — 描述系统的特性,即您可以在系统运行时安 装或卸下系统组件。

上行链路端口 — 网络集线器或交换机上的一个端口,用于连接其它集线器或交换机(无需绞接电缆)。

设备驱动程序——种程序,使操作系统或某些其它程序能够与外围设备正确接合。某些设备驱动程序(例如网络驱动程序)必须通过 config.sys 文件载入或者作为内存驻留程序(通常通过 autoexec.bat 文件)载入。其它驱动程序则必须在启动使用该驱动程序的程序时载入。

生成 — 生成或连接,磁盘卷将多个磁盘上未分配的空间组合成一个逻辑卷,从而可以更有效地使用多磁盘系统上的所有空间和所有驱动器号。

视频分辨率 — 视频分辨率 (例如 800 x 600)表示为横向像素数乘以纵向像素数。要以特定的图形分辨率显示程序,您必须安装相应的视频驱动程序,并且显示器必须支持此分辨率。

视频内存 — 除系统 RAM 之外,大多数 VGA 和 SVGA 视频适配器也包括内存芯片。如果视频驱动程序和显示器性能配备得当,程序能够显示的颜色数主要受所安装的视频内存数的影响。

视频驱动程序—一种程序,允许按照选定分辨率和所需颜色数来显示图形模式的应用程序和操作系统。您可能需要视频驱动程序,以与系统中安装的视频适配器相匹配。

视频适配器 — 与显示器配合以共同提供系统视频功能 的逻辑电路。视频适配器可以集成至系统板,也可以是 插入扩充槽的扩充卡。

数据保护 — 一种数据冗余类型,使用一组物理驱动器存储数据,并使用附加驱动器存储奇偶校验数据。另请参阅**镜像、分拆**和 RAID。

跳线 — 电路板上带有两个或多个突起插针的小块。带电线的塑料插头可插在插针上。电线与插针连接形成电路,提供了一种更改电路板中电路的方法,简单易行而又便于恢复。

图形模式 — 一种视频模式,可以定义为 x 个水平像素 乘 v 个垂直像素乘 z 种颜色。

外围设备 — 连接至系统的内部或外部设备,例如软盘 驱动器或键盘。

位 — 可由系统解释的最小信息单位。

无外设系统 — 无需连接键盘、鼠标或显示器即可运行的系统或设备。通常,可以使用 Internet 浏览器通过网络管理无外设系统。

系统板 — 作为主要的电路板,系统板通常包含系统的 大多数整体组件,例如处理器、 RAM、外围设备控制 器以及各种 ROM 芯片。

系统内存 — 请参阅 RAM。

系统配置信息 — 内存中存储的数据,告知系统安装了哪些硬件,以及应当如何配置系统以运行这些硬件。

系统软盘 — 请参阅可引导软盘。

系统设置程序——一种基于 BIOS 的程序,使您可以配置系统硬件并通过设置密码保护等功能自定义系统的运行。由于系统设置程序存储在 NVRAM 中,所有设置均保持有效直至您再次更改这些设置。

像素 — 视频显示屏上的一个点。像素按行和列排列以生成图像。视频分辨率表示为横向像素数乘以纵向像素数,例如 640 x 480。

协处理器 — 一种芯片,可以帮助系统的处理器执行特定的处理任务。例如,数学协处理器执行数字处理。

引导例行程序 — 当您启动系统时,引导例行程序将清空所有内存,初始化设备,并载入操作系统。只要操作系统能够响应,您就可以按 < Ctrl> < Alt> < Del> 组合键重新引导(也称为暖引导)系统。否则,您必须按重启动按扭或者关闭系统后再将其打开,以重新启动系统。

应用程序 — 旨在帮助您执行某一特定任务或一系列任 务的软件。应用程序在操作系统中运行。

诊断程序 — 一整套针对您的系统的测试程序。

只读文件 — 只读文件是一种禁止编辑或删除的文件。

终结处理 — 某些设备 (例如 SCSI 电缆两端的最后一个设备)必须进行终结处理,以防止电缆中的反射和乱真信号。将此类设备连接至序列中时,您可能需要启用或禁用设备上的终结处理。方法是更改设备上的跳线或开关设置,或者更改设备配置软件中的设置。

主机适配器 — 主机适配器实现系统总线与外围设备的控制器之间的通信。(硬盘驱动器控制器子系统包括集成的主机适配器电路。)要将 SCSI 扩充总线添加至系统,您必须安装或连接相应的主机适配器。

资产标签 — 分配给系统的独特代码 (通常由管理员进行分配),用于安全保护或跟踪。

自述文件 — 软件或硬件附带的文本文件,包含补充或 更新产品说明文件的信息。

总线 — 系统组件之间的信息通道。系统包含一条扩充 总线,使处理器可以与控制器 (用于控制连接至系统 的外围设备)进行通信。系统中还包含地址总线和数据 总线,用于处理器和 RAM 之间的通信。

组 — 当涉及 DMI 时,组是用于定义可管理组件的公用信息(或属性)的数据结构。

组合键 — 要求您同时按多个键的命令 (例如 < Ctrl > < Alt > < Del > 组合键)。

组件 — 当涉及 DMI 时,组件包括与 DMI 兼容的操作系统、计算机系统、扩充卡和外围设备。每个组件均由定义为与该组件相关的群组和属性组成。

索引

英文	SAS 控制器	安装 (续)
BMC	故障排除,107	风扇插入器板,81
配置,41	SAS 控制器板	光盘驱动器,68
设置模块, 10	RAID 电池,74	机箱防盗开关,84
CD/DVD 驱动器 请参阅光盘驱动器。 Dell 联络,127-128 DIMM 请参阅内存模块 (DIMM)。 IRQ 避免冲突,94 线路分配,94 NIC 背面板连接器,14	SAS 控制器卡 安装,74 卸下,74 SAS 硬盘驱动器 请参阅 硬盘驱动器 (SAS/SATA)。 SATA 硬盘驱动器 请参阅 硬盘驱动器 (SAS/SATA)。 USB 设备 背面板连接器,14	控制面板部件,79 扩充卡,53 内存模块,59 配电板,83 软盘驱动器,66 散热器,61 硬盘驱动器,72 硬盘驱动器挡片,71
故障排除, 98 指示灯, 16 POST 击键, 10 RAC 卡 安装, 55 扩充槽, 52 连接器, 56 系统端口, 14 RAID 电池, 74 RAID 控制器 故障排除, 107 SAS 背板 安装, 86 连接器, 121 卸下, 85	故障排除,97 前面板连接器,11 VRM 安装,64 卸下,65 ZIF 插槽,60 A 安全,93 安装,61 RAC卡,55 RAID 电池,74 SAS 背板,86 SAS 控制器,74 VRM,64 处理器,60,62	C 插槽 请参阅扩充槽。 处理器 安装,62 更换,60 故障排除,110 串行 I/O 设备 故障排除,97 磁带驱动器 (外部) 故障排除,108 连接,75

D	故障排除 (簽)	键盘
挡板	处理器, 110 电气 10 次名 07	故障排除,96
卸下, 45	串行 I/O 设备,97 磁带驱动器,108	建议使用的工具,44
底板管理控制器	电池 (RAID),107	仅维修过程
请参阅 BMC。	电池 (系统), 100	风扇插入器板,80
电池 (RAID)	电源设备, 101	机箱防盗开关,83
安装,74	电源问题,94	控制面板部件,78
故障排除,107	光盘驱动器,105	配电板, 82
电池 (系统)	键盘, 96	系统板, 87
更换,76	扩充卡, 109	警报信息,29
故障排除, 100	冷却风扇, 102	警告信息,29
电话号码, 128	内存,102	
	启动例行程序,93	
电源设备	软盘驱动器, 104	K
更换,52 故障排除,101	视频,95 受潮系统,99	控制面板部件
知下,51	受损系统, 99 受损系统, 99	安装, 79
	鼠标,96	卸下,78
电源指示灯,15	外部连接,95	扩充槽,52
	系统冷却, 101	扩充卡
F	硬盘驱动器,105	カ 元ト SAS 控制器,74
	光盘驱动器	安装, 53
风扇插入器板	安装, 68	故障排除, 109
安装, 81	故障排除, 105	卸下,55
卸下,80	驱动器托盘, 69	-, , , , ,
	光纤信道存储设备,76	
G	九月旧之日阳农田,70	L
		冷却导流罩
更换 RAID 电池, 74	J	卸下,49
MAID 电视, / 1 处理器, 60	击键	装回,50
电源设备,52	RAC 功能,10	冷却风扇
系统电池,76	启动, 10	故障排除,102
故障排除	系统设置程序,31	卸下,48
NIC, 98	机箱防盗开关	装回, 49
SAS RAID 控制器卡,107	安装,84	
USB 设备, 97	卸下,83	

连接器 SAS 背板, 121 背面板, 14 前面板, 11 系统板, 118	驱动器托盘 软盘/光盘驱动器,66 硬盘驱动器,72	W 微处理器 请参阅 处理器。
M 密码 禁用,117 设置,40 系统,38 N 内存模块 (DIMM)	热插拔硬盘驱动器,70 软盘驱动器 安装,66 故障排除,104 驱动器托盘,67	X 系统 打开,46 合上,47 系统板 安装,91 连接器,118 跳线,115 卸下,87 系统电池
安装,59 故障排除,102 配置,57 卸下,60	设置密码 更改,41 设定,40 使用,40 视频 背面板连接器,14 故障排除,95 前面板连接器,11	更换,76 系统冷却 故障排除,101 系统密码 更改,40 删除,40 设定,38 使用,38
配电板 安装,83 卸下,82	受潮系统 故障排除,99 鼠标 故障排除,96	系统设置程序 导航键,31 进入,31 进入 BMC,42 选项,32
启动击键,10 前面板部件,11 驱动器挡片 安装,71 卸下,70	所需的工具,44 T 跳线 (系统板),115	系统设置程序屏幕 "memory information"(内存信息),35 集成设备,36 系统安全保护,37 主屏幕,32 系统信息,23

卸下	与 Dell 联络,128
SAS 背板, 85 SAS 控制器, 74 VRM, 65 挡板, 45 电源设备, 51 风扇插入器板, 80 机箱防盗开关, 83	原则 安装扩充卡,52 安装内存,57 远程访问控制器 请参阅 RAC。
控制面板部件,78 扩充卡,55	Z
冷却导流罩, 49 冷却风扇, 48 内存模块, 60 配电板, 82 系统板, 87 硬盘驱动器, 71	诊断程序 高级检测选项,112 何时使用,111 检测选项,112 诊断程序信息,29
便盘驱动器, /1 硬盘驱动器挡片, 70 主机盖, 46	支持 与 Dell 联络,127-128
信息 警报,29 警告,29 系统,23 硬盘驱动器指示灯代码,13 诊断程序,29 状态LCD,16	指示灯 NIC, 16 背面板, 14 电源, 15 前面板, 11 硬盘驱动器, 13 主机盖 打开, 46 合上, 47
Y	装回
引导设备 配置,70	冷却导流罩,50 冷却风扇,49
便盘驱动器 (SAS/SATA) ID 号, 70 安装, 72 故障排除, 105 驱动器托盘, 73 卸下, 71 引导设备, 70 指示灯代码, 13	